

# REXANT

## Паяльник с керамическим нагревателем и регулировкой температуры

Артикул: 12-0170

### Инструкция к применению:

- Необходимо включить паяльник в розетку, изделие готово к использованию через 45с.
- Регулятор температуры на рукоятке указывает на выбранный вами температурный режим.
- Рабочая температура может быть установлена в диапазоне от 200 °С до 450 °С.
- Поверхность соединяемых деталей нужно зачистить, обезжирить и при помощи кисточки смазать флюсом.
- Нагретый паяльник погружают в канифоль; если при этом появился легкий дымок, значит, паяльник готов к работе.

### Технические характеристики:

Напряжение: 220 ~ 240 В 50 Гц

Мощность: 30 Вт (макс. 50 Вт)

Температурный диапазон: 200 °С - 450 °С

Контроль температуры точность:  $\pm 3$  °С

Заземление сопротивление:  $< 0.1\Omega$

Предохранитель: 1А / 250V

### Меры предосторожности:

Соблюдайте меры предосторожности при работе с электроприборами напряжением 220V.

Не оставляйте прибор включенным в сеть без присмотра!!!

- Подготовьте и проверьте работоспособность паяльника, возьмите дополнительные приспособления, такие как пинцет, плоскогубцы, пассатижи. Убедитесь в надежности ручки паяльника и проводов. Убедитесь, что вблизи места работы нет предметов, которые могут с легкостью загореться и стать причиной пожара. Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей в изделии.
- При пайке, лужении и работе с кислотами используйте резиновые перчатки и защитные очки.
- Во время работы осторожно используйте паяльник, не роняйте его. Опасайтесь при пайке брызг жидкого припоя и не дотрагивайтесь до нагретых мест. При перерывах в работе положите горячий паяльник на специальную негорючую подставку. Не доставайте вилку из розетки за провод. Если требуется оставить рабочее место, выключайте паяльник.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

