

Устройство усилительно-акустическое со встроенным
усилителем серии А000 (артикул А031)



Tonmeister

Ламповый гитарный комбо-усилитель



Руководство
по эксплуатации

YERASOV.[®]

СОДЕРЖАНИЕ

1.Меры предосторожности	1
2.Общие сведения.....	2
Верхняя панель.....	2
Задняя панель.....	3
3.Включение.....	3
4.Возможные неисправности	4
5.Технические характеристики.....	4
6.Комплект поставки.....	4
7.Гарантийное обслуживание.....	5

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Не допускайте хранения или эксплуатации прибора в условиях повышенной влажности.
- Не располагайте прибор под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов.
- При подключении к сети убедитесь, что ее напряжение соответствует требованиям питания прибора. Сетевая розетка должна иметь заземляющий контакт.
- При возникновении пожара необходимо отключить сетевой шнур прибора от сети.
- Перекоммутацию кабелей производите только при выключенном оборудовании.
- Если прибор не эксплуатируется в течение длительного периода времени, его необходимо отключить от сети.
- Перед заменой ламп убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
- Избегайте прикосновений к нагретым лампам прибора.
- Оберегайте прибор от ударов.
- При эксплуатации прибора обеспечивайте ему хорошую вентиляцию.
- Не применяйте растворители для очистки корпуса, используйте для этого чистую сухую ткань.

2 .ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Tonmeister - компактный полностью ламповый усилитель для электрогитары со встроенным динамиком. Исключительная простота и эффективность управления в сочетании с возможностью получения, как чистого, так и перегруженного лампового звука, позволяет применять усилитель при игре в не тяжелых версиях современного рока и блюза. Встроенный динамик Jensen C8R позволяет проводить репетиции в домашних условиях при отсутствии громоздкого гитарного кабинета. На верхней панели расположены входное гнездо, ручки громкости VOLUME и тембра TONE, сетевой тумблер и светодиодный индикатор. Усилитель имеет очень плавную регулировку громкости и может использоваться в домашних условиях или на репетиционной базе совместно с полноценным гитарным кабинетом.


В усилителе используются лампы 2xECC83S(12AX7), 2xEL84 (6П14П).

Верхняя панель



- 1 - INPUT - входное гнездо для подключения электрогитары.
- 2 - VOLUME - регулятор громкости, одновременно регулирует громкость и чувствительность канала. В начальном положении регулятора сохраняется чистое звучание. В средних и более высоких положениях регулятора начинается перегрузка оконечного каскада до овердрайва.
- 3 - TONE - регулятор тембра, позволяет поднимать или ослаблять верхние и нижние частоты.
- 4 - Светодиодный индикатор включения сети.
- 5 - ON/OFF - Сетевой выключатель.

Задняя панель



6 - Шнур сетевой.

7 - Предохранитель сетевой

8 - Выходное гнездо усилителя

9 - Лампы оконечного каскада 2xEL84

10 - Лампы предусилителя 2xECC83S(2x12AX7)

3. ВКЛЮЧЕНИЕ

Вставьте джек гитарного шнура в гнездо INPUT. Включите усилитель, переключив сетевой выключатель в положение ON. При включении загорается светодиодный индикатор. Перед тем как начать играть следует выждать 30 секунд, так как лампы должны прогреться. При работе усилителя совместно с внешним гитарным кабинетом необходимо выдернуть джек, включающий внутренний динамик, и на его место подключить шнур кабинета. Внешний кабинет должен иметь импеданс 8 Ом.

Внимание! Подключение кабинетов с другими сопротивлениями не допустимо!

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

В некоторых случаях Вы можете столкнуться с такими проблемами, как шумы в лампах, микрофонный эффект и внутреннее короткое замыкание лампы. Все лампы имеют ограниченный срок эксплуатации. При возникающих неполадках не спешите вызывать специалистов. Иногда эти проблемы легко устранимы и бывает достаточно заменить одну из ламп. При повышенном уровне шумов неисправную лампу, как правило, можно определить легким постукиванием по ее корпусу. Изменения характера шумов являются верным признаком неисправности лампы. В то же время необходимо учитывать, что возникновение некоторого микрофонного эффекта при постукивании ламп ECC83 - естественное явление.

При неисправности лампы преампа ECC83 возможно постоянное проявление микрофонного эффекта. Наиболее простой способ его устранения - замена неисправной лампы. Иногда бывает достаточно поменять лампы местами.

Остывшую лампу необходимо извлекать из ламповой панели с легким покачиванием в разные стороны, предварительно отключив комбо-усилитель от сети. Всегда устанавливайте исправные лампы на прежние места, нарушение этого правила скажется на работе комбо-усилителя.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное сопротивление, МОм.....	1
Выходная мощность, Вт, не более.....	15
Питание от сети 50 Гц, В.....	220±22
Потребляемая мощность, Вт, не более.....	50
Габариты, мм, не более.....	420x270x190
Масса (нетто), кг, не более.....	10
Лампы.	2xECC83(2x12AX7), 2xEL84
Встроенный динамик.	Jensen C8R

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Гитарный комбо-усилитель Topmeister, шт.....	1
Предохранитель сетевой (запасной) T0,5A, шт.....	1
Руководство по эксплуатации, шт.....	1
Тара упаковочная, шт.....	1

7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации усилителя 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.* В течении гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия.

Внимание! При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

* Лампы, входящие в комплект изделия, являются расходным материалом, и гарантия на них дается сроком 1 месяц с момента получения изделия покупателем.

Свидетельство о приёмке

Комбоусилитель Tonmeister.....

Сер. №_____

Это изделие соответствует требованиям
ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 22505,
ГОСТ Р 51515, ГОСТ 51317.3.2-2006
(р.р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3,
что подтверждается сертификатом
соответствия № РОСС RU.АЮ02.В05121

Дата выпуска_____

Представитель ОТК_____

Заявки на обслуживание принимаются
по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20
Т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
E-mail: sale@yerasov.ru

Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Комбоусилитель Tonmeister.....

Сер. №_____

Дата выпуска_____

Представитель ОТК_____

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
WWW.YERASOV.RU

(Заполняет торговое предприятие)

Дата продажи_____

Продавец_____

Штамп магазина_____

YERASOV MUSIC CORPORATION
www.yerasov.ru e-mail: sale@yerasov.ru