











• FN Combination Functions


US / RU / DE / FR / ES / KR / CN / JP

	☞	My computer / Мой компьютер / Mein Computer / Mon ordinateur / Mi computadora 내 컴퓨터 / 我的电脑 / マイコンピュータ
	☞	Internet / Интернет / Internet / l'Internet / Internet / 인터넷 / 因特网 / インターネット
	☞	Calculator / Калькулятор / Taschenrechner / Calculatrice / Calculadora / 계산기 / 计算器 / 計算機
	☞	Media player / Медиа-плеер / Media Player / Lecteur multimédia / Reproductor multimedia 미디어 플레이어 / 媒体播放器 / メディアプレーヤー
	☞	Previous track / Предыдущий трек / Vorheriges Lied / Piste précédente / Pista anterior 이전 트랙 / 以前的轨道 / 前のトラック
	☞	Next track / Следующий трек / Nächster titel / Piste suivante / Siguiente pista / 다음 트랙 下一首曲目 / 次のトラック
	☞	Play, Pause / Воспроизведение, Пауза / Spiel, Pause / Jouer, Pause / Reproducir, Pausar 재생, 일시정지 / 播放, 暂停 / 再生, 一時停止
	■	Stop / Стоп / Halt / Arrêtez / Parar / 정지 / 停止 / 停止
	🔇	Mute / Отключить / Mute / Muet / Mudo / 음소거 / 无音 / ミュート

	⬅	Volume - / Объем - / Volume - / Volume - / Volumen - / 볼륨 - / 音量 - / ボリューム -
	➡	Volume + / Объем + / Volume + / Volume + / Volumen + / 볼륨 + / 音量 + / ボリューム +
	🔒	Full key lock mode / Режим блокировки полного ключа / Volledige zeer belangrijke slot wijze Mode de verrouillage à clé complète / Modo de bloqueo total / 전체 키 잠금 모드 锁定所有键 / 全キーロックモード
	🔒	Windows Key Lockdown Mode / Режим блокировки ключа Windows Windows-toets Lockdown-modus / Mode verrouillage des touches Windows Modo de bloqueo de Window key / 윈도우 키 잠금 모드 Window 键锁定模式 / ウィンドースキーロックモード
	🔄	Full N-KEY Rollover, Changeable to 6 key mode / Полный N-KEY Rollover, Переключается в режим 6 клавиш / Voller N-KEY Rollover, Wechsel in den 6-Tasten-Modus / Full N-KEY Rollover, Changeable en mode 6 touches / N-KEY Rollover completo, Modificable a modo de 6 teclas 무한 동시입력, 6키 모드 전환 기능 / 无限同时输入, 6键模式转化技能 無限の同時入力, 6キーモードの切り替え機能
	↔	Initialization mode / Режим инициализации / Initialisatie modus / Mode d'initialisation Modo de iniciación / 초기화 모드 / 初期化模式 / 初期化モード




• LED Functions (LED brightness and LED speed adjustment)

US / RU / DE / FR / ES / KR / CN / JP

	☼	LED brightness + / Яркость светодиодов + / LED Helligkeit + / Luminosité LED + / Iluminación LED + / LED 밝기 + / LED亮度 + / LEDの明るさ +
	☼	LED brightness - / Яркость светодиодов - / LED Helligkeit - / Luminosité LED - / Iluminación LED - / LED 밝기 - / LED亮度 - / LEDの明るさ -
	⚙️	LED speed control - / Светодиодный регулятор скорости - / LED Geschwindigkeitskontrolle - / Contrôle de la vitesse de la LED - / Control de velocidad LED - / LED 속도조절 - / LED速度調節 - / LEDスピード調節 -
	⚙️	LED speed control + / Светодиодный регулятор скорости + / LED Geschwindigkeitskontrolle + / Contrôle de la vitesse de la LED + / Control de velocidad LED + / LED 속도조절 + / LED速度調節 + / LEDスピード調節 +



• LED Functions

US / RU / DE / FR / ES / KR / CN / JP

	📺	(13 different LED modes) / (13 разных светодиодных режимов) / (13 verschiedene LED-Modi) / (13 modes de LED différents) / (13 modos diferentes de LED) / (13가지 LED 모드) / (13个LED模式) / (13種類のLEDモード)
Activate different LED modes in sequential order by pressing the two keys above. 13 Different LED effects keep users visually satisfied and expresses the splendor of mechanical keyboards. Активируйте различные режимы светодиодов в последовательном порядке, нажав две кнопки выше. 13 Различные светодиодные эффекты обеспечивают визуальное удовлетворение пользователей и великолепие механических клавиатур. Aktivieren Sie die verschiedenen LED-Modi nacheinander, indem Sie die beiden obigen Tasten drücken. 13 Verschiedene LED-Effekte sorgen für visuelle Zufriedenheit und drücken die Pracht mechanischer Tastaturen aus. Activez différents modes de voyants dans un ordre séquentiel en appuyant sur les deux touches ci-dessus. 13 Différents effets de LED assurent la satisfaction visuelle des utilisateurs et expriment la splendeur des claviers mécaniques. Active los diferentes modos de LED en orden secuencial presionando las dos teclas de arriba. 13 Diferentes efectos LED mantienen a los usuarios visualmente satisfechos y expresan el esplendor de los teclados mecánicos. 위 두개의 키조합으로 LED 액션 모드를 순차적으로 선택하여 연출 가능합니다. 총 13가지 LED 효과 모드는 익사이팅한 액션 효과로 보는 즐거움과 기계식 키보드의 화려함을 나타내줍니다. 可以使用上述两个键组合顺序选择并使用LED的动作模式。共有13种激动人心的LED效果模式发挥使用游戏机械键盘的魅力 上記二つのキーの組み合わせでLEDアクションモードを順次選択して演出が可能です。総13種類のLEDエフェクトモードは、エキサイティングなアクション効果で見る楽しさと機械式キーボードの華やかさを示しています。		
	GM1	(Gaming Key LED GM1 Mode) / (Игровой ключ LED GM1 Mode) / (Gaming Key LED GM1-Modus) / (Touche Gaming LED Mode GM1) / (Tecla Gaming LED Modo GM1) / (게이밍 키 LED GM1 모드) / (游戏键LED GM1模式) / (ゲーミングキーLED GM1モード)
	GM2	(Gaming Key LED GM2 Mode) / (Игровой ключ LED GM2 Mode) / (Gaming Key LED GM2-Modus) / (Touche Gaming LED Mode GM2) / (Tecla Gaming LED Modo GM2) / (게이밍 키 LED GM2 모드) / (游戏键LED GM2模式) / (ゲーミングキーLED GM2モード)
	GM3	(Gaming Key LED GM3 Mode) / (Игровой ключ LED GM3 Mode) / (Gaming Key LED GM3-Modus) / (Touche Gaming LED Mode GM3) / (Tecla Gaming LED Modo GM3) / (게이밍 키 LED GM3 모드) / (游戏键LED GM3模式) / (ゲーミングキーLED GM3モード)


• LED Custom mode

US / RU / DE / FR / ES / KR / CN / JP

		CM1 CM2	Choose between profile #9 and profile #0 / Выберите между профилем № 9 и профилем № 0 / Wählen Sie zwischen Profil Nr. 9 und Profil Nr. 0 / Choisissez entre le profil n° 9 et le profil n° 0 Elija entre el perfil # 9 y el perfil # 0 / 9번, 0번 2개 프로필중 원하는 프로필을 선택합니다. / 9号, 0号 此2个配置文件中选择所需的配置文件。 / 9番、0番の2つのプロファイルのいずれかのプロファイルを選択します。
	REC Custom		Press FN and Home keys to proceed into Custom Mode. / Нажмите клавиши FN и Home, чтобы перейти в пользовательский режим. / Drücken Sie die Tasten FN und Home, um in den benutzerdefinierten Modus zu wechseln. / Appuyez sur les touches FN et Accueil pour passer en mode personnalisé. / Presione FN y las teclas de inicio para pasar al modo personalizado / FN+HOME 키를 눌러 커스텀 모드 준비 단계로 넘어갑니다. 按FN + HOME键进入自定模式准备步骤。 / FN+ HOMEキーを押して、カスタムモードの準備段階に進みます。
	OK Custom		Press FN and End key to save personal key setting. / Нажмите FN и клавишу завершения, чтобы сохранить настройки персонального ключа. / Drücken Sie FN und die Ende-Taste, um die persönlichen Schlüsseleinstellungen zu speichern. / Appuyez sur FN et sur la touche Fin pour enregistrer le réglage de la touche personnelle. / Presione FN y la tecla Finalizar para guardar la configuración de la clave personal. 원하는 키 설정 후 FN + END 키를 눌러 저장을 완료합니다. / 设置所需的键后, 按FN + END完成保存。 / カスタムキしたい一設定した後、FN + ENDキーを押して保存を完了します。

• Side LED functions

US / RU / DE / FR / ES / KR / CN / JP

	📺	Side LED Mode / Боковой светодиодный режим / LED-Seitenmodus / Mode LED latéral / Modo LED lateral / 측면 LED 모드 / 侧面LED模式 / サイドLEDモード
- RGB, Color Action Mode / RGB, цветовой режим / RGB, Farbaktionsmodus / RGB, mode d'action de couleur / Modo de acción de color RGB / RGB 컬러 액션 모드 / RGB颜色动作模式 / RGBカラーアクションモード		
- Single Color mode / Режим одного цвета / Einfarbiger Modus / Mode monochrome / Modo de un solo color / 단일 컬러 변경 모드 / 单色变换模式 / シングルカラー変更モード		