


STEP BY STEP INSTALLATION GUIDE



GAMDIAS
AEOLUS | M2
1204R
Case & Radiator Fan


Package Contents

A




X4

D



X1

B




X1

F



X1

C




X1

G



X 16

01



English

- ◆ Make sure that your system is turned off and unplugged.

Français

- ◆ Assurez-vous que le système est éteint et débranché.

Русский

- ◆ Убедитесь, что система выключена и отключена от электросети.

Deutsch

- ◆ Stellen Sie sicher, dass Ihr System ausgeschaltet und alle Stromkabel gezogen sind.

繁體中文

- ◆ 請確定系統已關閉且已斷電。

简体中文

- ◆ 请确保系统已关闭，并已拔出插头。

Español

- ◆ Asegúrese de que el sistema está apagado y desenchufado.

Italiano

- ◆ verificare che il sistema sia spento e scollegato.

Português

- ◆ Certifique-se que o seu sistema está desligado e sem corrente eléctrica.


Türk dili

- ◆ Sisteminizin kapalı olduğundan ve fişinin takılı olmadığından emin olun.

日本語


- ◆ システムがオフになっており、プラグを抜いていることを確認してください。

02





03

AEOLUS Box attaches to the computer case via magnet



04.

B



English

- ♦ Fans must start at "1" and continue in series.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ♦ Any fan not connected in series will break communication and the RGB lighting function will not work.

Español

- ♦ Los ventiladores deben comenzar en "1" y continuar en serie.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ♦ Cualquier ventilador no conectado en serie romperá la comunicación y no se activará la función de iluminación RGB

Deutsch

- ♦ Lüfter müssen bei „1“ beginnen und in Reihe fortgesetzt werden.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ♦ Jeder nicht in Reihe geschaltete Lüfter unterbricht die Kommunikation und die RGB-Beleuchtung funktioniert nicht

Polski

- ♦ Wentylatory muszą uruchamiać się przy „1“ i kontynuować działanie szeregowo.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ♦ Wentylator, który nie jest podłączony szeregowo przerwie komunikację i funkcja oświetlenia RGB nie będzie działać

Français

- ♦ Les ventilateurs doivent commencer à "1" et continuer en série.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ♦ Les ventilateurs non connectés en série rompent la communication et empêchent le fonctionnement de l'éclairage RVB

Svensk

- ♦ Fläktar måste starta på "1" och fortsätta i serie.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ♦ Fläkta som inte ansluts i serie kommer att bryta kommunikationen och RGB-belysningsfunktionen kommer inte att fungera

Italiano

- ♦ Le ventole devono partire da "1" e continuare in serie.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ♦ Qualsiasi ventola non collegata in serie interromperà la comunicazione e la funzione di illuminazione RGB non funzionerà

Português

- ♦ As ventoinhas devem começar em "1" e continuar em série.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ♦ Qualquer ventoinha não conectada em série interromperá a comunicação e a função de iluminação RGB não funcionará

Русский

- ♦ Вентиляторы запускаются с «1» и далее по порядку.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ♦ Если какой-либо из вентиляторов не подключен последовательно, связь прерывается, и функция подсветки RGB не работает

الغربية

♦ يجب أن تبدأ المراوح من "1" وتستمر على التوالي.

♦ إذا لم يتم توصيل أي مروحة على التوالي، فسيتم قطع الاتصال وتنقطع وظيفة إضاءة RGB.

Türk dili

- ♦ Fanlar "FAN1" değerinden başlamalı ve sıralı olarak devam etmelidir.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ♦ Sıralı olarak bağlanmayan herhangi bir fan iletişimini keserse ve RGB aydınlatma işlevi çalışmazacaktır

日本語

- ♦ ファンは「FAN1」で始まり、順に続くようにしてください。
FAN1 > FAN2 > FAN3 > FAN4 > FAN5 > FAN6 > FAN7 > FAN8
- ♦ ファンが順につながれていない場合、連携が切断され、RGB照明効果が機能しません。

한국어

- ♦ 펜은 "FAN1"에서 시작해 순서대로 이어져야 합니다. FAN1 > FAN2 > FAN3 > FAN4 > FAN5 > FAN6 > FAN7 > FAN8
- ♦ 순서대로 연결되지 않은 펜은 신호가 끊겨 RGB 라이트 기능이 작동하지 않습니다.
- ♦ 펜들이 서로 다른 펜과 연결되는 경우, 그 펜은 RGB 기능을 지원하지 않습니다.
- ♦ 펜들이 서로 다른 펜과 연결되는 경우, 그 펜은 RGB 기능을 지원하지 않습니다.


繁體中文

- ♦ 風扇安裝必需從FAN1開始，並依序插入。FAN1→FAN2→FAN3→FAN4→FAN5→FAN6→FAN7→FAN8
- ♦ 若沒依序安裝，會導致燈光功能失效。



简体中文

- ♦ 风扇安装必需从FAN1开始，并依序插入。FAN1→FAN2→FAN3→FAN4→FAN5→FAN6→FAN7→FAN8
- ♦ 若没依序安装，会导致灯光功能失效。



05



B




B





06

If your motherboard has 5V 3-Pin addressable (digital) LED header, you can customize RGB lighting via motherboard manufacturer sync software




B



F

F



+5 D G
ADD_HEADER



+5 D - G
JRAINBOW




ADDR_LED



V D G




V D G



07

Daisy chain another AEOLUS Box for more lighting effects



B



E




B



LED OUT

B

E




NI OUT

E


B

08


B




D




POWER




B



D




D




09

Turn on the computer after installing



10

C




ON	Turn On Remote Controller
OFF	Turn Off Remote Controller
MB	Motherboard Sync
M [▲]	Mode
S [▲]	Light Speed
Fan	Fan Speed
Bright	Brightness
AUTO	Lighting Effect
Red	
Green	
Blue	



- * When press "OFF" button, the remote controller will be automatically disabled.
Please press "ON" button to activate.
- * Press "MB" button to switch to motherboard sync mode.

How to change the Battery





GAMDIAS

GAMING ART IN MOTION