


QUICK INSTALLATION GUIDE



GAMDIAS 
CHIONE | M2
240R
CPU Liquid Cooler


Package Contents

A




x2

B




x1

C



x1

D



x1

E




x1

F



x1

G



x1

H



x1

I



x4

J



x8

K




x4

L




x4

M




x8

N




x1

O




x2

P





x2

Q





x1


Pump Dimensions




INTEL (LGA1366/115X/775) - 1




INTEL (LGA 1366 / 115X / 775) - 2




INTEL (LGA1366/115X/775) -3





INTEL (LGA 1366/115X/775) -4




INTEL (LGA1366/115X/775) -5




INTEL (LGA2066/2011/2011-3) - 1




INTEL (LGA2066/2011/2011-3) -2





INTEL (LGA2066/2011/2011-3) -3






AMD-1




AMD-2



AMD-3



INTEL / AMD-1



English

- ◆ Make sure that your system is turned off and unplugged.

Français

- ◆ Assurez-vous que le système est éteint et débranché.

Русский

- ◆ Убедитесь, что система выключена и отключена от электросети.

Deutsch

- ◆ Stellen Sie sicher, dass Ihr System ausgeschaltet und alle Stromkabel gezogen sind.

繁體中文

- ◆ 請確定系統已關閉且已斷電。

简体中文

- ◆ 请确保系统已关闭，并已拔出插头。

Español

- ◆ Asegúrese de que el sistema está apagado y desenchufado.

Italiano

- ◆ verificare che il sistema sia spento e scollegato.

Português

- ◆ Certifique-se que o seu sistema está desligado e sem corrente eléctrica.



Türk dili

- ◆ Sisteminizin kapalı olduğundan ve fişinin takılı olmadığından emin olun.



日本語

- ◆ システムがオフになっており、プラグを抜いていることを確認してください。


INTEL / AMD-2



INTEL / AMD-3




INTEL / AMD-4



INTEL / AMD-5



AEOLUS Box attaches to the computer case via magnet



INTEL / AMD-6

Fans must start at "1" and continue in series.

FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8



INTEL / AMD-6

English

- ◆ Fans must start at "1" and continue in series.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ◆ Any fan not connected in series will break communication and the RGB lighting function will not work.

Español

- ◆ Los ventiladores deben comenzar en "1" y continuar en serie.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ◆ Cualquier ventilador no conectado en serie romperá la comunicación y no se activará la función de iluminación RGB

Deutsch

- ◆ Lüfter müssen bei „1“ beginnen und in Reihe fortgesetzt werden.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ◆ Jeder nicht in Reihe geschaltete Lüfter unterbricht die Kommunikation und die RGB-Beleuchtung funktioniert nicht

Polski

- ◆ Wentylatory muszą uruchamiać się przy „1” i kontynuować działanie szeregowo.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ◆ Wentylator, który nie jest podłączony szeregowo przerwie komunikację i funkcja oświetlenia RGB nie będzie działać

Français

- ◆ Les ventilateurs doivent commencer à "1" et continuer en série.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ◆ Les ventilateurs non connectés en série rompent la communication et empêchant le fonctionnement de l'éclairage RVB

INTEL / AMD-6

Svensk

- ♦ Fläktar måste starta på "1" och fortsätta i serie.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ♦ Fläktar som inte ansluts i serie kommer att bryta kommunikationen och RGB-belysningsfunktionen kommer inte att fungera

Italiano

- ♦ Le ventole devono partire da "1" e continuare in serie.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ♦ Qualsiasi ventola non collegata in serie interrompe la comunicazione e la funzione di illuminazione RGB non funziona

Português

- ♦ As ventoinhas devem começar em "1" e continuar em série.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ♦ Qualquer ventoinha não conectada em série interromperá a comunicação e a função de iluminação RGB não funcionará


Русский

- ♦ Вентиляторы запускаются с «1» и далее по порядку.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- ♦ Если какой-либо из вентиляторов не подключен последовательно, связь прерывается, и функция подсветки RGB не работает



العَرَبِيَّة

- ♦ يجب أن تبدأ المراوح من "1" وتستمر على التوالي. → FAN1 ← FAN2 ← FAN3 ← FAN4 ← FAN5 ← FAN6 ← FAN7 ← FAN8
- ♦ إذا لم يتم توصيل أي مروحة على التوالي، فسيتم قطع الاتصال ولن تعمل وظيفة إضاءة RGB

INTEL / AMD-7



B







INTEL / AMD-8



ASUS – AURA Addressable Header





B



INTEL / AMD-9







MSI - JRAINBOW Header



INTEL / AMD-10







ASRock - Addressable LED Header



INTEL / AMD-11




GIGABYTE - Digital Pin Header



INTEL / AMD-12


B




E



B



B



LED OUT

E



B








LED IN

E




INTEL / AMD-13


B



INTEL / AMD-14



INTEL / AMD-15



LED ON



LED OFF



Motherboard Sync



Mode



Light Speed



Fan Speed



Brightness



Lighting Effect





GAMDIAS

GAMING ART IN MOTION