

CHERUB WSM-330

Механический метроном

Инструкция по эксплуатации

Производство Китай

Поздравляем вас с покупкой нового метронома Cherub WSM-330. Пожалуйста прочтите эту инструкцию внимательно, чтобы убедиться, что вы используете метроном правильно.

Использование:

1). Для начала работы:

Поверните заводной ключ по часовой стрелке для заведения внутренней пружины, наклоните маятник влево, или направо.

2). Для задания темпа:

Переместите грузик на маятнике на нужное деление так, чтобы он верхней частью находился на нужном делении.

3). Для задания сигнала:

Включите переключатель тона и настройте его на 2,3,4,6, или 0.

4). После использования:

Переместите грузик на верхнюю/нижнюю часть маятника и закройте крышку.

Спецификация:

- Металлический механизм первого класса;
- Традиционное воспроизведение ритма;
- 40-208BPM;
- Отклонение <1%
- Не нужно использование батарей

Внимание:

- Никогда не забывайте надевать защитную крышку после использования.
- Избегайте использовать метроном в пыльном или загрязненном помещении.
- Для смазывания, используйте масло для наручных часов наилучшего качества.
- Не забывайте чистить метроном.
- Никогда не протирайте устройство быстроиспаряющимися или химическими жидкостями.

Комплектация:

- Руководство по эксплуатации
- Метроном Cherub WSM-330