




SUPERSTARTM **HOTSHOTTM**

© Monster, LLC. 2016. All Rights Reserved




1. Микрофон
2. LED-индикатор
3. NFC-сенсор
4. 3,5 мм аудио-вход
5. ON (включение)/
OFF (выключение)/ Сопряжение
с устройством
6. Порт для зарядки


LED-индикация		
	Синий	Устройство включено
	Синий мигающий	В состоянии сопряжения
	Красный мигающий	Зарядка
	Не горит	Устройство выключено

- * Наберите "0000", если во время сопряжения устройство запросит пароль
- * Устройство автоматически выключится через 15 минут в случае отсутствия Bluetooth соединения
- * Для оптимальной работы с iOS устройством убедитесь, что вы используете iOS 4.1 и выше
- * Полностью зарядите колонку перед использованием


Сопряжение с Bluetooth-устройством, поддерживающим NFC функцию



Активируйте функцию NFC на колонке и устройстве




Совместите области с NFC сенсорами на устройстве и колонке для сопряжения



После сопряжения вы можете слушать музыку с вашего устройства


Сопряжение с Bluetooth-устройством без использования NFC



Активируйте Bluetooth функцию на устройстве и колонке




Передвиньте и удерживайте кнопку  в положение Bluetooth на колонке. В выпадающем списке на устройстве найдите и выберите "SuperStar HotShot"



После сопряжения вы можете слушать музыку с вашего устройства


Другие способы соединения

Проводное соединение через аудио-вход 3,5 мм.



Ответ на вызов/завершение вызова

Управление вызовами осуществляется с экрана смартфона, колонка выступает в качестве спикерфона.



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по безопасности ниже:



Меры предосторожности

- Не используйте этот продукт в контакте с влагой, жидкостями, под дождем, избегайте поражения электрическим током и эксплуатационных повреждений
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, используйте вдали от других источников тепла
- Не закрывайте вентиляционные отверстия для предотвращения перегрева
- Не ронять, не разбирать, не деформировать, не изменять и не ремонтировать самостоятельно
- Не чистите продукт с алкоголем, аммиаком и средствами на основе абразивных веществ или влажной тканью.
Чистить только мягкой сухой тканью
- Не роняйте
- Не пытайтесь заменить батарею, она является встроенной и не может быть заменена пользователем
- Соблюдайте эксплуатационные условные обозначения для использования электропитания для устройства
- Выключите ваш продукт перед посадкой в самолет. Не использовать продукт внутри самолета, если это не разрешено вашей авиакомпанией
- Утилизировать изделие и батарею в соответствии с местными законами и правилами
- Не выбрасывайте батареи вместе с обычными бытовыми отходами

Соответствие FCC

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование не может вызвать вредные помехи для радиосвязи.

ИДЕНТИФИКАТОР FCC: RJE178874, СК: 5153A-178874



www.monsterproducts.ru

Срок гарантии — 1 год