Инструкция по эксплуатации. Monster® Clarity™ Around the Ear Bluetooth™ Wireless Headphones

Сопряжение

- 1. Убедитесь, что телефон или музыкальный плеер включен
- 2. Сопряжение наушников, если они ранее небы**ра**пряжены с устройством.

Включите наушники, они автоматически перейдут в режим сопряжения, индикатор начнёт попеременно мигать синим и красным цветом.

Наушники готовы к сопряжению с вашим устройством

3. Сопряжение наушников, если они ранее были сопряжены с другими устройствами.

Убедитесь, что наушники выключены, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку (около пяти секунд), пока индикатор не замигает попеременно синим и красным цветом

- 4. Активируйте функцию Bluetooth на телефоне или музыкальном проигрывателе и установите поиск устройств Bluetooth
- 5. Выберите наушники Monster из списка найденных устройств на вашем телефоне



- Включение/отключение
- Сопряжение
- Воспроизведение /Пауза
- Нрежимы звонков

Реализация функций

Функции	Действие
Включить	Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд
Выключить	Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 4 секунд
Ответить на вызов	Короткое нажатие многофункциональной кнопки
Завершить/ отклонить вызов*	Короткое нажатие многофункциональной кнопки
Отклонить вызов	Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд
Голосовой набор	Двойное нажатие на мультифункциональную кнопку
Набор последнего номера	Одновременное нажатие "+" и "-" в течение 2 секунд
Выключение микрофона*	Продолжительное нажатие на "-" для режима паузы, короткое нажатие на "+" для снятия паузы.

^{*}Функции во время телефонного разговора

Функции индикатора

• • • • •		
Индикатор	Функция	
Мигает синим	Сопряжено	
Светится красным	Происходит зарядка	
Мигание синим и красным	Режим сопряжения	
Мигает красным	Низкий заряд батареи	

Комплектация:

- 1) Наушники
- 2) USB-Кабель для зарядки

Возможность использования в проводном варианте

Для экономии заряда батареи или при разряженных наушниках вы можете использовать проводное соединение

Отсоединение наушников от сопряженного устройства

Для отсоединения наушников от сопряженного устройства выключите наушники или отсоедините их через меню вашего устройства

Возобновление подключения наушников

Если наушники ранее были подсоединены к устройству, с которым вы хотите их использовать снова, просто включите наушники

https://www.monsterproducts.ru