



THRONMAX





THRONMAX

1 VERTIGAIN® TECHNOLOGY

Sound-enhancing Acoustic Chamber

2 Mounting Screws

3 Controls for mic gain and headphone volume

4 recording pattern indicator

5 Control panel with LED indicator, mode and mute

6 USB Type C connection Plug & Play

7 Universal mounting screw for microphone stands

8 7-Colour LED mood lighting with preset button

9 3.5mm audio jack

10 3 metre braided USB Type C cable



MODES


		Sound Direction	Recording Applications			
Cardioid			 STREAMING	 PODCASTS	 VOICE-OVERS	 INSTRUMENTS
Stereo			 VOCALS	 INSTRUMENTS		
Bidirectional			 INTERVIEWS	 INSTRUMENTS	 VOCAL DUETS	
Omnidirectional			 CONFERENCE CALLS	 EVENTS		



THRONMAX

QUICK START GUIDE


How to connect



1. Plug USB Type C cable to your microphone
2. Plug the other end of the cable to the device you want to be connected


(For best performance, plug the MD11 One directly to your computer's USB port and avoid using a USB

How to choose modes



1. Press the mode (M) button to choose from different modes.
2. The indicator will show the current status.

How to speak



MD11 One is a front-addressed microphone. For the best audio quality, speak into the front of the microphone.

Frequently Asked Questions

1. Computer has no sound after being connected?

Thronmax MD11 One may become the primary speaker output. Please check sound settings of your computer or plug your headphones to the 3.5 mm audio jack of the microphone.

2. Microphone doesn't work

Please make sure that the microphone is selected as the primary input source through the sound settings of your computer.

3. More questions?

Send email to support@thronmax.com



THRONMAX

1

VERTIGAIN® TECHNOLOGY

Klangverbessernde Akustikkammer

2

Befestigungsschrauben

3

Regler für Mikrofonverstärkung
und Kopfhörerlautstärke

4

Anzeige der ausgewählten
Richtcharakteristik

5

Bedienfeld mit LED-Anzeige,
Modus und Stummschaltung

6

USB Typ C Anschluss Plug & Play

7

Universelle Befestigungsschraube
für Mikrofonstative

8

7-farbige LED-Stimmungsbeleuchtung
mit Preset-Taste

9

3,5-mm-Audioanschluss

10

3 Meter geflochtenes USB Typ C Kabel



MODI

(Charakteristik)

		Klangrichtung	Aufzeichnungsanwendungen			
Nieren			 STREAMING	 PODCASTS	 VOICE-OVERS	 INSTRUMENTS
Stereo			 VOCALS	 INSTRUMENTS		
Bidirektional			 INTERVIEWS	 INSTRUMENTS	 VOCAL DUETS	
Omnidirektional			 CONFERENCE CALLS	 EVENTS		






THRONMAX

Das MDRill One ist ein High-Tech-Mikrofon in Studioqualität, das Ihre Aufnahmen auf ein neues Level bringt. Ausgestattet mit der proprietären VERTIGAIN-Technologie® zeichnet es in einer beispiellosen Übertragungsqualität auf. Qualität, die bis zu 10% mehr Klarheit und Genauigkeit bietet als andere digitale USB-Mikrofone.

SCHELLSTARTANLEITUNG


● Anschluss



1. Stecken Sie den USB-Stecker Typ C in Ihr Mikrofon.
2. Stecken Sie das andere Ende des Typ-C-Kabels in das Gerät, das Sie anschließen möchten.


(Für optimale Leistung schließen Sie den MDRILL One direkt an den USB-Anschluss Ihres Computers an und vermeiden Sie die Verwendung eines USB-Hubs.)

● Auswahl der Richtcharakteristik



1. Drücken Sie die Modus-Taste (M), um die verschiedenen Modi auszuwählen.
2. Die Indikatoren zeigen den aktuellen Zustand an.

● Anwendung



MDRill One verfügt über ein seitlich angebrachtes Mikrofon. Für die optimale Audioqualität, sprechen Sie in die Seite des Mikrofons, mit der LED-Anzeige, nicht in die Oberseite.

● Häufig gestellte Fragen

1. Der Computer hat nach dem Anschließen keine Tonausgabe.

Thronmax MDRill One kann zum primären Lautsprecherausgang werden, Sie können den Lautsprecherausgang in Ihren Computereinstellungen ändern oder Kopfhörer an die 3,5-mm-Buchse anschließen.

2. Das Mikrofon funktioniert nicht?

Öffnen Sie das Audiomenu Ihres Computers und vergewissern Sie sich, dass Thronmax MDRILL One Microphone die ausgewählte Klangquelle ist.

3. Weitere Fragen?

support@thronmax.com



THRONMAX

1

VERTIGAIN® TECHNOLOGY

Акустическая камера с капсулами высокой чувствительности

2

Крепежные винты

3

Кнопки регулировки громкости и усиления микрофона

4

Индикаторы режима работы микрофона

5

Панель управления: светодиодная шкала, кнопка отключения звука и кнопка выбора режима

6

Порт Type-C (не требуется установка драйверов)

7

Универсальный разъем для штативов

8

Кнопка переключения подсветки (7 цветов)

9

Разъем для наушников (3.5 мм)

10

Type-C кабель (3 м)



Режимы

		Направление звука	Применение			
Кардиоидный						
Сtereo						
Двунаправленный						
Всенаправленный						






THRONMAX

Микрофон MDrill One — это исключительный студийный микрофон, обеспечивающий высокое качество и четкость звука благодаря эксклюзивной технологии VERTIGAN®.

Инструкция по эксплуатации


Подключение



1. Подключите коннектор кабеля Type-C к микрофону.
2. Подключите USB-коннектор к ПК.


(Для лучшей производительности подключите USB непосредственно к вашему компьютеру, не используйте USB-концентратор)

Выбор режима



1. Нажимайте кнопку «М» для переключения режимов.
2. Световой индикатор отображает текущий режим работы.

Использование



Для наилучшего захвата звука располагайте источник аудио перед лицевой стороной микрофона, как показано на рисунке выше

FAQ: часто задаваемые вопросы

1. Почему на ПК пропадает звук после подключения микрофона?

Thronmax MDrill One может распознаваться как устройство вывода звука по умолчанию. Настройте вывод звука на вашем устройстве или подключите наушники к соответствующему порт MDrill One.

2. Почему не работает микрофон?

Убедитесь, что MDrill One является устройством записи по умолчанию.

3. Что делать, если у меня остались вопросы?

Напишите нам по адресу support@thronmax.com



THRONMAX

1

VERTIGAIN® TECHNOLOGY

Ljudförbättrande akustisk kammare

2

Monteringskruvar

3

Kontroller för mikrofon- och hörlursvolym

4

Indikator för upptagningsmönster

5

Kontrollpanel med LED-indikator, läge och mute

6

Plug & play med USB C-anslutning

7

Universal-monteringskruv för mikrofonstativ

8

LED-belysning i 7 färger

9

3,5 mm ljuduttag

10

3 m flätad USB C-kabel



LÄGEN

		Ljudriktning	Inspelningsapplikationer			
Kardioid (riktad)			 STREAMING	 PODCASTS	 VOICE-OVERS	 INSTRUMENTS
Stereo			 VOCALS	 INSTRUMENTS		
Dubbelriktad			 INTERVIEWS	 INSTRUMENTS	 VOCAL DUETS	
Rundtagande			 CONFERENCE CALLS	 EVENTS		




THRONMAX

Thronmax MDrill One är en högpresterande mikrofon med studiokvalitet.

SNABBSTARTSGUIDE


Så ansluter du



1. Anslut USB-C kontakten till din mikrofon
2. Sätt den andra änden av kabeln i enheten du vill ansluta till


(För bästa prestanda, anslut MDrill One direkt till din dators USB-port och undvik USB-hubb)

Så väljer du läge (Mode)



1. Tryck på mode-knappen (M) för att välja olika lägen.
2. Indikatoren visar valt läge.

Prata från rätt vinkel



MDrill One tar upp ljud från sidorna. För bästa ljudkvalitet, prata från den sida av mikrofonen där LED-indikatorn sitter, inte ovanifrån.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Inget ljud kommer från datorn efter anslutning av mikrofonen

Thronmax MDrill One kan ha blivit datorns primära ljudkälla. Du kan ändra ljudkälla i datorns inställningar, eller ansluta hörlurar till 3,5 mm-uttaget.

2. Mikrofonen fungerar inte?

Öppna datorns ljudinställningar och kontrollera att Thronmax MDrill One är vald som ljudkälla

3. Fler frågor?

Skicka e-post till support@thronmax.com



THRONMAX

使用说明书

1

采用实用新型专利麦克风聚纵波高效增强音效设计VERTIGAIN技术

2

麦克风支架拆卸旋钮

3

V旋钮：耳机音量调节
G旋钮：麦克风灵敏度调节

4

四种拾音模式指示灯

5

模式切换键，麦克风静音键，
LED耳机音量和麦克风拾音大小指示区

6

即插即用USB-C 接口

7

支持标准麦克风支架与防震架的螺纹底座

8


7色可调氛围灯光节按键

9

3.5mm耳机输出接口

10

3米 USB- C 编织连接线



拾音方向


		使用场景	适用场景			
心形指向						
立体声						
双向型						
全向型						



THRONMAX


用户指南

连接方式




1. 将 USB-C 接口连接麦克风
2. 将USB 连接线另一端插入您想要连接的设备

模式选择



1. 通过按中间的模式O按键，可以在4种拾音模式中切换
2. 上方四颗指示灯将会显示当前的拾音模式。

说话方向



为了保证最佳的识音效果，请正对着麦克风说话。

常见问题

1. 连接电脑后没有声音
如果出现如上问题，请检查计算机的声音设置或者使用3.5MM 耳机连接麦克风
2. 麦克风无法使用
请确认计算机的声音设置是否设定为识别此设备
3. 如果有更多问题，
请发邮件到如下地址：support@thronmax.com
我们会为您解答和提供帮助，感谢您的支持



THRONMAX WARRANTY CARD

Full Name* _____ (Mr. / Ms.)

Phone number _____

Address _____

Purchase date* _____

Serial no.* _____

Model no.* _____

Purchase store _____

Retailer tel. _____

E-mail * _____

() indicates the required fields*

Disclaimer

THRONMAX reserves the final explanation of THRONMAX professional steaming microphone product, any third party applies device related information without THRONMAX's authorization is not allowed, we will take legal action. In any case, THRONMAX Ltd. is not responsible for any consequences caused by improper use of consumers.

Warranty Card

1. Warranty period:

12 months beginning on the date of purchase.

2. For the duration of the Warranty Period, THRONMAX warrants the Product against defects in materials and workmanship arising from Normal Use of the Product.

3. During the warranty period, if any of the followings occurs, certain maintenance costs will be charged:

- Product damage due to fire, flood, abnormal voltage or other natural disasters.
- The malfunction and damage caused by incorrect use, the unauthorized repairs and alteration.
- Not able to present warranty card and purchase receipt.

Address: Thronmax

4 Floor No.1 Building China&Isreal High-Tech park Huanhu road NO.7 Songshan Lake Dongguang, Guangdong,523808 China

■ The user information on warranty card is not recorded clearly or correctly.

■ Product malfunction caused by the fall and improper transportation after purchase.

■ Product damage caused by disassembling and repairing by user without being checked by maintenance staff from authorized store.

■ The warranty card is missing the full name, purchase date, product model no., and serial no., or texts have been changed.

4. Whether or not during the warranty period, if any of the followings occurs, no maintenance provided:

■ Color fading, wearing after using under proper use is not covered by warranty terms.

■ If product model no. and serial no. filled in warranty card is not consistent with official product model no. and serial no, it is not covered by warranty terms.

5. Notice:

■ This warranty card cannot be reissued in any case, please keep it properly and present it when repairing.

■ If you have any question regarding after-sale service, please contact us or the retailer.