


Operating Instructions
使用説明書
사용설명서
Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації
XBA-Z5

Portable Headphone Amplifier
PHA-3 (sold separately)
便攜式耳機放大器 PHA-3 (另售)
휴대용 헤드폰 증폭기 PHA-3 (별매)
Портативный усилитель наушников PHA-3
(приобретается отдельно)
Портативний підсилювач навушників PHA-3
(продається окремо)

Diagram illustrating the connection of the PHA-3 amplifier to a portable device. The amplifier has a 3.5mm jack input labeled "NORMAL" and two RCA inputs labeled "BALANCED" (L and R). The "BALANCED" L input is connected to a "Silver" (銀色, 실버, Сріблястий) cable. The "BALANCED" R input is connected to a "Red" (紅色, 적색, Красный, Червоний) cable. The output of the amplifier is shown as a 3.5mm jack with a volume knob and a switch, connected to a portable device with earbuds.


- 
- Hanger
耳掛
귀걸이
Дужка
Підвіска

-

- 

-

To detach the cable
斷開連接線
케이블 분리
Отсоединение кабеля
Від'єднання кабелю



Left ㉠: light grey, silver,
Right ㉡: red, red
左 ㉠: 淡灰色、銀色,
右 ㉡: 紅色、紅色
왼쪽 ㉠: 라이트 그레이, 실버,
오른쪽 ㉡: 적색, 적색
Левый ㉠: светло-серый, серебряный,
Правый ㉡: красный, красный
Лівий ㉠: світло-сірий, сріблястий,
Правий ㉡: червоний, червоний

Note on static electricity
Static electricity accumulated in the body may cause mild tingling in your ears.
To minimise the effect, wear clothes made from natural materials.

Примітка
Не закривайте футляр силоміць, не намотавши кабель. В іншому разі кабель може зламатися.

