

**GONSIN**  
Delivering Trust & Value

# TL-VCB6000



*Цифровая  
конференц-система*

**IMAGELIGHT**

# Инструкция пользователя

## Содержание

Инструкции по безопасности .....	3
Общее описание системы .....	4
Пульт делегата / Пульт председателя .....	6
Консоль переводчика .....	8
Центральный управляющий модуль .....	12
Модуль расширения .....	15
Программное обеспечение .....	16
Гарнитура переводчика / Наушник делегата.....	17
Программатор IC-карт / IC-карта.....	17
Коммутация / Кабели .....	18
Инструкция по установке .....	19
Диаграмма конфигурации системы .....	21
Сообщения на LCD-дисплее .....	22
Гарантийные условия .....	25

## Инструкции по безопасности

1. Следуйте всем нижеприведенным инструкциям.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройств.
3. Не располагайте центральный модуль на нестабильной поверхности, вблизи воды или источников тепла.
4. Используйте только тот шнур питания, который прилагается к центральному модулю. Использование другого шнура питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
5. Используйте только тот тип источника питания, который указан на задней панели центрального модуля. Подключайте устройство напрямую к бытовой сети электропитания только тем кабелем питания, который соответствует местным стандартам безопасности.
6. Все устройства должны быть подключены к правильно заземленным электрическим розеткам. Избегайте подключения конференц-системы к той же электросети, в которой работают такие устройства, как копировальные аппараты, кондиционеры и прочие устройства, периодически включающиеся-выключающиеся.
7. Защитите кабель питания от ходьбы по нему или заземления тяжелыми предметами.
8. Отключите центральный модуль от сети питания перед отключением/подключением к нему компонентов конференц-системы или интерфейсных кабелей, а также во время грозы или длительного неиспользования.
9. Доверяйте сервисное обслуживание оборудования только квалифицированному персоналу. Сервисное обслуживание требуется в любом случае, если центральный модуль был каким-либо образом поврежден: внутрь устройства попала жидкость или попали посторонние предметы, поврежден кабель питания или его вилка, оборудование попало под дождь, оборудование упало на пол или работает некорректно и т.п.

## Общее описание системы

Цифровая конференц-система GONSIN TL-VCB6000 представляет собой многофункциональное решение, позволяющее управлять микрофонами участников и самой дискуссией, а также пользоваться синхронным переводом, голосованием, распределением языковых каналов, регистрацией участников, считыванием информации с персональных смарт-карт, идентификацией пользователей, LCD-дисплеем, личным аудиомониторингом, видеотрекингом (автоматическим наведением камеры при включении микрофонной консоли председателя или делегата), цифровой записью и программным управлением.

Базовая система с одним центральным модулем поддерживает до 60-ти пультов участников, 5-ти модулей переводчиков и может быть расширена до 1000 пультов участников конференции при добавлении в систему модулей расширения. Система может использовать инфракрасную или радиосистему GONSIN, обеспечивая тем самым синхронный перевод для дополнительных участников конференции. Такое решение идеально подходит для самых различных инсталляций: от муниципальных собраний до парламентов, от залов заседаний директоров до конференц-центров, от отелей до домов правительства и многих других объектов.

### Возможности системы без использования компьютера и управляющего программного обеспечения

- I Одновременно активных пультов делегатов: от 1 до 4.
- I Председатель имеет приоритет над всеми активными делегатскими пультами.
- I Делегаты могут выбрать один из 6-ти языковых каналов.
- I Отображение пользовательской информации и информации о конференции на LCD-дисплее.
- I Для видеотрекинга говорящих делегатов может использоваться до 4-х камер.
- I Для управления дискуссией делегатов система предоставляет три режима:
  - OPEN.** Позволяет выбрать количество одновременно активных делегатских пультов – от 1 до 4. Делегатские пульта, превышающие установленное количество, не могут быть активированы, а также не могут зарегистрировать запрос на доклад.
  - FIFO.** Позволяет выбрать количество одновременно активных делегатских пультов – от 1 до 4. В режиме FIFO (“первый вошел – первый вышел”) любой делегат может прервать доклад другого, просто активировав микрофон, но не может прервать вещание с председательского пульта.
  - OPERATOR.** Позволяет выбрать количество одновременно активных делегатских пультов – от 1 до 4. До 8-ми делегатских пультов, превышающие предустановленное количество, могут зарегистрировать заявку на доклад и ждать своей очереди. Также делегаты могут вручную отменить запрос на доклад.

## Возможности системы при использовании компьютера и управляющего программного обеспечения

- I Централизованное управление пультами.
- I Управление заявками на доклад от делегатов осуществляется оператором.
- I Пульты председателя и вице-председателя могут быть включены в любой момент.
- I Председатель имеет приоритет над всеми активными делегатскими пультами.
- I Одновременно активных пультов делегатов: от 1 до 4.
- I Каждый делегатский пульт может выступать в качестве пульта вице-председателя.
- I Время доклада может лимитироваться пресетом или вручную оператором.
- I Регистрация участников по нажатию кнопки микрофона или установке IC-карты.
- I Режим динамической регистрации и режим обратного отсчета.
- I Отображение пользовательской информации и информации о конференции на LCD-дисплее.
- I Для видеотрекинга говорящего делегата могут использоваться до 4-х камер.
- I Запись конференции на жесткий диск компьютера при помощи управляющего программного обеспечения.
- I Типы и опции голосования:
  - Парламентское голосование, простые выборы, голосование с несколькими кандидатами: да, нет, воздержался.
  - Быстрые выборы: 1, 2, 3, 4, 5.
- I Голосование по первому или последнему нажатию кнопки.
- I Результаты голосования могут быть сохранены на компьютере или распечатаны.
- I Для управления дискуссией делегатов система предоставляет три режима:
  - Request to Speak (запрос на доклад).** Позволяет выбрать количество одновременно активных делегатских пультов – от 1 до 4. Микрофон делегата не может быть активирован пока оператор или председатель не подтвердят запрос на доклад.
  - Wait to Speak (ожидание доклада).** Делегат, нажавший кнопку MIC первым, получает наивысший приоритет. Остальные делегаты ожидают в очереди. В одно время может говорить лишь один делегат.
  - Free to Speak (свободно для доклада).** Первые 4 делегата, отправившие заявку на доклад, могут говорить одновременно. Ни один другой делегат не может говорить до тех пор, пока один из говорящих делегатов не выключит свой микрофон.

## TL-VDCB6000

### Пульт делегата




## TL-VXCB6000

### Пульт председателя



- l Кнопка включения/выключения микрофона и регистрации участника.
- l Кнопки выбора языковых каналов.
- l Кнопки "YES", "NO", "ABST" и кнопки с номерами для голосования.
- l Однонаправленный электретный конденсаторный микрофон.
- l Красное кольцо-индикатор на микрофоне, отображающее его состояние.
- l Съёмный микрофон на гибкой стойке.
- l Встроенный контрольный громкоговоритель мощностью 2 Вт (8Ω) с регулировкой громкости.
- l Два 3.5мм phone-jack разъема с контролем громкости для подключения наушников и записывающих устройств.
- l При включении микрофона или подключении наушников контрольный громкоговоритель автоматически отключается.
- l LCD-дисплей с фоновой подсветкой и размерами 65x32 мм.
- l Встроенный ридер карт регистрации.
- l Поддержка автоматического видеотрекинга.
- l Питание 24 В DC от центрального блока.
- l Частотный диапазон: 50 Гц - 18 кГц.
- l Отношение сигнал/шум при входном уровне 1 мВ: -95 дБ.
- l Чувствительность: -46 ±4 дБ.
- l Оптимальное расстояние между делегатом и микрофоном: 60 см.
- l Стандартная длина стойки микрофона: 42 см.
- l Размеры: 205×60×130 мм (Ш×В×Г).
- l Любой пульт делегата может выступать в роли пульта вице-председателя.
- l Пульт председателя имеет дополнительную кнопку приоритетного вещания, позволяющую прервать доклады участников.



1	Громкоговоритель	Встроенный громкоговоритель мощностью 2 Вт (8Ω) для мониторинга дискуссии.
2	Слот для IC-карт	Смарт-карты могут использоваться для регистрации участников и идентификации пользователей.
3	Микрофонная стойка	Подключаемая гибкая микрофонная стойка.
4	Красное кольцо	Индикация статуса микрофона.
5	Микрофон	Однонаправленный электретный конденсаторный микрофон.
6	LCD-дисплей	LCD-дисплей отображает оперативную информацию, касающуюся дискуссии.
7	Кнопки голосования	YES/ABST/NO или кнопки голосования 1/2/3.
8	Выбор языкового канала	Кнопки вверх/вниз для выбора языкового канала.
9	PRIO	Кнопка приоритетного вещания, позволяющая прервать

		доклады участников.
10	MIC/REG	Кнопка включения/выключения микрофона и регистрации участника.
11	Выход на запись	Выход на запись с разъемом 3.5мм jack
12	Выход на наушники	Выход на наушники с разъемом 3.5мм jack
13	Регулятор громкости	Регулятор громкости громкоговорителя и выходов на запись и наушники.

## ТС-F06 / ТС-F16 Консоль переводчика



- I Рабочая станция с цифровым управлением для двух переводчиков, работающих по очереди.
- I Поддерживает синхронный перевод на 16 языков.
- I LCD-дисплей отображает следующую информацию:
  - 1) Настройки консоли переводчика,
  - 2) Номер входящего/исходящего языкового канала,
  - 3) Занятые языковые каналы,
  - 4) Языковой канал, занятый данной консолью,
  - 5) Общее время перевода.
- I Могут быть использованы два типа микрофонов:
  - 1) Высококачественный кардиоидный электретный конденсаторный микрофон на гибкой стойке с красным кольцом-индикатором,
  - 2) Комбинированная головная гарнитура с микрофоном.
- I Встроенный контрольный громкоговоритель с регулировкой громкости. При отключении микрофона включается мониторинг приоритетного языкового канала.
- I При включении микрофона или подключении гарнитуры громкоговоритель отключается.
- I Микрофонные входы и выходы на запись/наушники расположены по обеим сторонам консоли (3.5 мм jack).
- I При помощи кнопок А, В, С пользователь может заранее установить 3 входящих




языковых канала.

- I Функция автоматической блокировки канала предотвращает использование одного и того же исходящего канала двумя переводчиками.
- I Кнопка MUTE позволяет временно отключить микрофон (например, когда переводчику необходимо откашляться).
- I При отключении микрофона переводчика на все исходящие каналы транслируется приоритетный языковой канал.
- I Несколько консолей переводчиков могут быть соединены друг с другом по последовательной схеме.
- I Консоль соответствует всем соответствующим международным стандартам и требованиям.

## Технические характеристики


- I Частотный диапазон: 50 Гц – 18 кГц.
- I Искажения на частоте 1 кГц: < 0.3%.
- I Изоляция каналов: > 85 дБ.
- I Отношение сигнал/шум: > 90 дБ.
- I Максимальное входное напряжение: 7.5 В.
- I Рабочее напряжение: 24 В.
- I Потребляемая мощность: 2.5 Вт.
- I Рабочая температура: от 0°C до +50°C.
- I Длина стандартной микрофонной стойки: 425 мм.
- I LCD-дисплей с фоновой подсветкой и размерами 128x64 мм.
- I Соединительный кабель с разъемами DB25 и длиной 3/5/10 м.
- I Разъемы 3.5 мм jack для подключения микрофона, рекордера и наушников.
- I Размеры базы (ABS-пластик): 247 x 145 x 95 мм (Ш×Г×В).
- I Вес: 0.8 кг.



1. Встроенный контрольный громкоговоритель (8 Ом, 2 Вт).
2. Ручка громкости.
3. XLR-разъем для подключения микрофона.
4. LCD-дисплей.
5. Кнопка мониторинга входящего языкового канала А.
6. Кнопка мониторинга входящего языкового канала В.
7. Кнопка мониторинга входящего языкового канала С.
8. Кнопка “вправо” служит для выбора входящего языкового канала.
9. Кнопка “влево” служит для выбора входящего языкового канала.
10. Кнопка “FLOOR” служит для выбора приоритетного/оригинального языкового канала. Если по нажатию этой кнопки выбран приоритетный сигнал, то загорится индикатор FLOOR. При выборе другого канала загорается индикатор RELAY. Другой канал выбирается кнопками А/В/С.
11. Кнопка “ENTER” используется для блокировки исходящего канала. Включайте микрофон после блокировки исходящего канала. Отключите микрофон, когда исходящий канал необходимо отключить или сменить.
12. Кнопка “SELECT” служит для выбора исходящего канала.
13. Кнопка включения/выключения микрофона. При включении микрофона загорится соответствующий индикатор и красное кольцо на подключенном микрофоне. Микрофон может быть включен после блокировки исходящего канала.
14. Кнопка выбора микрофона. Позволяет выбрать либо подключаемый к верхней панели микрофон, либо микрофонные входы на боковых панелях (левый/правый) для подключения гарнитуры переводчика TC-D2. При использовании боковых микрофонных входов, кнопка включения микрофона должна быть нажата (микрофон должен быть включен). При включении правого микрофона загорится правый LED-индикатор; при включении левого микрофона загорится левый LED-индикатор.

15. Кнопка MUTE. Удерживайте данную кнопку, если желаете временно отключить микрофон. Как только вы снимете палец с неё, вещание с микрофона продолжится.
16. Кнопкой SLOW вы можете дать сигнал делегату говорить чуть медленнее. При нажатии этой кнопки красное кольцо на микрофоне в течение нескольких секунд будет мерцать.
17. Выход на запись (3.5 мм jack) служит для подключения аудиорекордера.
18. Микрофонные входы (3.5 мм jack) по обеим сторонам консоли.
19. Выходы на наушники (3.5 мм jack) по обеим сторонам консоли.
20. Входной разъем консоли переводчика. Первая консоль подключается к управляющему модулю. Вторая консоль подключается к выходу первой.
21. Выходной разъем консоли переводчика. Данный выход предназначен для последовательного подключения следующей консоли переводчика.

## Описание функций LCD-дисплея




1. Индикация исходящего канала. Если канал заблокирован, то надпись горит постоянно. Если же канал не заблокирован, надпись будет мерцать.
2. Индикация доступных для выбора исходящих каналов (выделяются фоновым цветом).
3. Индикация занятого исходящего канала (выделяется серым цветом).
4. Выбор входящего канала для языкового канала А. В данном примере для языкового канала А выбран входящий канал 01.
5. Выбор входящего канала для языкового канала В. В данном примере для языкового канала А выбран входящий канал 02.
6. Выбор входящего канала для языкового канала С. В данном примере для языкового канала А выбран входящий канал 03.
7. Общее время текущего перевода (часы : минуты).
8. Общее время предыдущего перевода (часы : минуты).

## ТС-ZB3 Центральный управляющий модуль



- І Модуль управления и питания системы в 19-дюймовом рэковом корпусе.
- І Управление громкостью, а также регулировка высоких и низких частот.
- І На передней панели модуля можно выбрать один из трех режимов работы пультов делегатов.
- І Функция FSC, предотвращающая эффект обратной акустической связи.
- І Определение количества одновременно работающих делегатов (от одного до четырех).
- І Пульты делегатов могут быть подключены по 4-м линиям.
- І Разъем DB25 для консоли переводчика и IR/RF-систем.
- І Порт RS-232 для подключения к компьютеру.
- І Порт RS-485 для подключения камер.
- І Интегрированный автоматический матричный видеоконмутатор.
- І Совместимый PTZ-протокол Pelco-P9600 / Sony-VISCA
- І 4 RCA-разъема для ввода аудио- и видеоданных: 1Vpp, 75 Ом.
- І 2 RCA-разъема для вывода аудио- и видеоданных: 1Vpp, 75 Ом.
- І 128 предустановленных положений автоматического видеотрекинга.
- І RCA-выходы на запись: 0-2.8Vpp.
- І Питание: 110/240 В, 50/60 Гц.
- І Максимальная потребляемая мощность: 300 Вт.
- І Частотный диапазон: 50 Гц – 18 кГц.
- І Отношение сигнал/шум: -95 дБ/1 мВ.
- І Искажения на частоте 1 кГц: < 0.3%.
- І Рабочая температура: от -20°C до +50°C.
- І Размеры: 485×90×325 мм (Ш×В×Г).




Передняя панель		
1	POWER	Включатель питания
2	FSC	Кнопка включения функции подавления обратной акустической связи
3	AUTO MIC	Селектор количества одновременно включенных микрофонов делегатов (от 1 до 4)
4	MIC MODE	Селектор режимов включения микрофонов: AUTO / FIFO / OPERATOR.
5	BASS	Регулятор низких частот
6	TREBLE	Регулятор высоких частот
7	VOL	Регулятор общей громкости (а также уровня выходов на запись)
Задняя панель		
8	VIDEO INPUT	4 видеовхода на RCA-разъемах
9	VIDEO OUTPUT	2 видеовыхода на RCA-разъемах

10	INTERPRETER UNIT	Разъем DB25 для подключения консолей переводчиков
11	RS-232 TO PC	Порт RS-232 для подключения к компьютеру
12	RS-485 TO CAMERA	Порт RS-485 для подключения камер
13	TO LANGUAGE DISTRIBUTION SYSTEM	Разъем DB25 для подключения дополнительной системы вещания речи переводчиков
14	POWER INPUT	Вход питания (110/220 В AC, 50/60 Гц)
15	REC OUT	Аудиовыход с RCA-разъемами для подключения рекордера, микшера, усилителя и т.д.
16	DELEGATES	13-контактные DIN-разъемы для подключения пультов делегатов по 4-м линиям
17	ROUTE B	13-контактный DIN-разъем для подключения модуля расширения
18	Delegates	8-контактные DIN-разъемы для подключения пультов делегатов по 4-м линиям
19	ROUTE B	8-контактный DIN-разъем для подключения модуля расширения

## ZJ-KR Модуль расширения

Модуль расширения ZJ-KR поддерживает до 60-ти делегатских пультов по 3-м линиям и подключается к центральному модулю соответствующим интерфейсным кабелем. Вы можете подключить несколько модулей расширения по каскадной схеме, тем самым увеличив размеры системы до 1000 пультов.



Передняя панель		
1	POWER	Включатель питания
Задняя панель		
2	POWER INPUT	Вход питания (110/220 В AC, 50/60 Гц)
3	DELEGATES	8-контактные DIN-разъемы для подключения пультов делегатов по 3-м линиям
6	DELEGATES	13-контактные DIN-разъемы для подключения пультов делегатов по 3-м линиям
4/7	ROUTE B IN	8/13-контактный DIN-разъем для подключения модуля расширения
5/8	ROUTE B OUT	8/13-контактный DIN-разъем для подключения модуля расширения

## Технические характеристики

Питание	AC110-220V±10%
Рабочая температура	от -20°C до +50°C
Максимальная потребляемая мощность	300 Вт
Размеры (Ш×В×Г)	485×90×325 мм
Вес	12,5 кг
Функциональная ёмкость	60 делегатских пультов

## Программное обеспечение Conference System Software

Компания GONSIN предоставляет широкий спектр программных модулей, которые могут использоваться с цифровой конференц-системой. Данные модули совместимы с операционными системами Windows и включают в себя всё необходимое для подготовки и управления конференцией. Простой графический интерфейс программных модулей обеспечивает интуитивно понятное управление системой. Данное программное обеспечение преимущественно используется для управления большими конференц-системами, где необходимо участие оператора. Подключение компьютера к системе осуществляется при помощи кабелей с двойным экранированием. Такая организация конференц-системы позволяет централизованно, эффективно и просто управлять всеми потоками данных.

- I Программное обеспечение для установки и настройки системы
- I Программное обеспечение для ридера смарт-карт
- I Программное обеспечение для регистрации участников
- I База данных делегатов
- I Программное обеспечение для управления микрофонами участников
- I Программное обеспечение для общего управления микрофонами
- I Программное обеспечение для управления парламентским голосованием
- I Программное обеспечение для управления различными видами голосований
- I Программное обеспечение для управления текстовой информацией на дисплеях участников
- I Программное обеспечение для управления видеоданными
- I Программное обеспечение для автоматического управления камерами



## GX-770 – программатор для ID-карт

- I Тип интерфейса: USB.
- I Предназначен для чтения ID-карт делегатов.
- I Скорость чтения: <0.2 сек.



## BL7442 – ID-карта

- I Смарт-карта с уникальным 32-битным серийным номером.
- I При помощи соответствующего программного обеспечения для каждой карты может быть установлен индивидуальный пароль.
- I Рабочая температура: от -20°C до +50°C
- I Ресурс: более 100000 циклов записи.
- I Работоспособность: более 10 лет.
- I Материал: PVC (поливинилхлорид).
- I Размеры: 85.6 x 53.98 x 0.8 (ширина x длина x толщина).



## ТС-D2 – гарнитура переводчика

- I Закрытая стерео-гарнитура с микрофоном и регулятором громкости.
- I Разъемы: 3.5 мм стерео-jack.
- I Импеданс: 60 Ом  $\pm$ 15%.
- I Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц.
- I Входная мощность: 30-50 мВт.
- I Чувствительность микрофона (1 кГц): -58  $\pm$ 2 дБ.
- I Тип микрофона: однонаправленный, динамический.
- I Длина шнура: 2 метра.



## ТС-D1 – наушник делегата

- I Одиночный наушник.
- I Разъем: 3.5мм mini-jack.
- I Импеданс: 40 Ом  $\pm$ 10%.
- I Частотный диапазон: 7 Гц - 24 кГц.
- I Входная мощность: 8-50 мВт.
- I Длина шнура: 120 см.



### 13P-T3 – коммутационный кабель

- I Используется для коммутации микрофонных консолей.
- I Тип: 13P-T с двойным экранированием.
- I Разъем: 13-контактный DIN, 1 x “папа”, 2 x “мама”.
- I Длина: 1.8 (1.5 + 0.3) метра.



### 13PS-xx – коммутационный кабель

- I Тип: 13PS с двойным экранированием.
- I Разъем: 13-контактный DIN, 1 x “папа”, 1 x “мама”.
- I Длина: 3/5/10/15/20 метров.



### 8P2-01 – коммутационный кабель

- I Тип: с двойным экранированием.
- I Разъем: 8-контактный DIN, 2 x “папа”.
- I Длина: 1 метр.



### 25PS-xx – коммутационный кабель

- I Используется для коммутации консолей переводчиков.
- I Разъем DB25, 1 x “папа”, 1 x “мама”.
- I Длина: 3/5/10 метров.



### RS-232-5 – кабель подключения к PC

- I Разъем DB9, 2 x “мама”.
- I Длина: 5 метров.



## Инструкция по установке

Базовая конфигурация системы TL-VCB6000 состоит из одного центрального управляющего модуля, одного пульта председателя, до 59-ти пультов делегатов (с возможностью установки до 10 пультов вице-председателя) и пяти консолей переводчиков. При помощи расширяющего модуля вы можете добавить в систему 60 дополнительных делегатских пультов. При подключении к системе большего количества расширяющих модулей её можно расширить до 1000 пультов.

### 1) Подключение пультов делегатов и председателя.

Подключите пульты делегатов при помощи прилагаемых T-образных кабелей. Пульт председателя может быть установлен и подключен в любом месте. Каждый делегатский пульт имеет предустановленный на заводе ID-номер. В рамках одной системы или в одной линии рекомендуется подключать пульты по их серийным номерам, последовательно. Таким образом, системе будет требоваться меньше времени на сканирование всех пультов. ID-номер председательского пульта всегда 0001.

### 2) Подключение пультов делегатов к центральному модулю.

При помощи прилагаемых кабелей пульты делегатов могут быть подключены к центральному модулю по 4-м линиям.

#### Примечание:

- не подключайте больше 25-ти пультов на одну линию;
- не подключайте больше 60-ти пультов к одному центральному модулю.

### 3) Подключение консоли переводчика к центральному модулю.

При помощи экранированных кабелей с разъемами DB5 вы можете по цепочке подключить к центральному модулю до 5-ти консолей переводчиков.

### 4) Подключение центрального модуля к сети питания.

Подключите центральный модуль к бытовой сети питания (AC) при помощи прилагаемого кабеля питания.

### 5) Включение центрального модуля.

Включите питание центрального модуля кнопкой POWER. Теперь питание всех подключенных к нему устройств также включено.

### 6) Выключение центрального модуля.

Выключите питание центрального модуля кнопкой POWER. Теперь питание всех подключенных к нему устройств также отключено.

**7) Тестирование микрофона делегата.**

Включите кнопкой MIC микрофон на пульте делегата. При этом должно загореться красное кольцо на подключенном микрофоне, что будет свидетельствовать о возможности вещания с него. Произнесите пару фраз в микрофон. Настройка громкости, низких и верхних частот производится на центральном модуле. Громкость встроенного контрольного громкоговорителя и выходов на запись/наушники настраивается при помощи регулятора на базе пульта. Нажмите кнопку снова, чтобы отключить микрофон.


**8) Тестирование микрофона председателя.**

Включите соответствующей кнопкой микрофон на пульте председателя. При этом должно загореться красное кольцо на подключенном микрофоне, что будет свидетельствовать о возможности вещания с него. Произнесите пару фраз в микрофон. Настройка громкости, низких и верхних частот производится на центральном модуле. Громкость встроенного контрольного громкоговорителя и выходов на запись/наушники настраивается при помощи регулятора на базе пульта. Нажмите кнопку PRIO, чтобы заглушить вещание с делегатских пультов. До тех пор, пока вы не отождмете данную кнопку, ни один делегат не может активировать свой микрофон.

**9) Подключение внешнего оборудования**

Под внешним оборудованием подразумеваются такие устройства, как аудиорекодер, аудиомикшер, усилитель мощности и прочие устройства, подключаемые к выходу REC OUT, расположенному на задней панели центрального модуля. Для коммутации устройств используйте аудиокабели с разъемами RCA.

## Диаграмма конфигурации системы



## Сообщения на LCD-дисплеях пультов делегатов/председателей

Сообщение	Строка	Расшифровка сообщения
<b>Запуск системы</b>		
GONSIN	1	Автоматическое самотестирование системы при включении питания.
WELCOME	2	
ONLINE	1	Система прошла самотестирование и находится в исходном состоянии.
MIC OFF	2	
<b>Регистрация участников по нажатию кнопки</b>		
PUSH BUTTON	1	Система просит пользователя нажать кнопку Push для регистрации. Данное сообщение также дублируется на выносном дисплее.
PUSH TO REG	2	
PUSH BUTTON	1	Запрос на регистрацию участника по нажатию кнопки REG был успешно отправлен.
REG'D	2	
PUSH BUTTON	1	Регистрация участника завершена.
REG END	2	
ONLINE	1	Система вернулась в исходное состояние после сбора информации об участниках.
MIC OFF	2	
<b>Регистрация участников по смарт-картам</b>		
INSERT CARD	1	Система просит пользователя вставить смарт-карту в считывающее устройство. Данное сообщение также дублируется на выносном дисплее.
NOT REG'D	2	
VALID CARD	1	Запрос на регистрацию участника по смарт-карте был успешно отправлен.
REG'D	2	
ONLINE	1	Система вернулась в исходное состояние после сбора информации об участниках.
MIC OFF	2	
CARD ERROR	1	Была вставлена смарт-карта с неверным номером. Вставьте карту с корректным номером.
NOT REG'D	2	
INVALID CARD	1	Была вставлена неправильная смарт-карта.
NOT REG'D	2	
<b>Запрос на доклад от делегата</b>		
ONLINE	1	Данное сообщение отображается, когда делегат нажимает на своем пульте кнопку MIC для подачи заявки на доклад.
REQ.TO TALK	2	
ONLINE	1	Получено разрешение на доклад от оператора или председателя.
MIC ON	2	
ONLINE	1	Запрос на доклад не может быть обработан по причине неисправности системы.
REQ. FAILED	2	
ONLINE	1	Обсуждение завершено. Делегаты больше не могут подавать заявки на доклад.
DISCUSSION END	2	

Сообщение	Строка	Расшифровка сообщения
<b>Голосование по последнему нажатию кнопки</b>		
LAST KEYPRESS VALID	1	Пользователю предлагается проголосовать.
CAST A VOTE	2	
LAST KEYPRESS VALID	1	Варианты ответов для голосования.
YES / NO / ABST	2	
LAST KEYPRESS VALID	1	Голос принят.
VOTE IS CASTED	2	
ONLINE	1	Голосование окончено.
VOTING END	2	
<b>Голосование по первому нажатию кнопки</b>		
1ST KEYPRESS VALID	1	Пользователю предлагается проголосовать.
CAST A VOTE	2	
1ST KEYPRESS VALID	1	Вариант ответа для голосования.
YES	2	
1ST KEYPRESS VALID	1	Вариант ответа для голосования.
NO	2	
1ST KEYPRESS VALID	1	Вариант ответа для голосования.
ABST	2	
1ST KEYPRESS VALID	1	Голос принят.
VOTE IS CASTED	2	
ONLINE	1	Голосование окончено.
VOTING END	2	
<b>Быстрые выборы (выбор одного варианта из 2-5)</b>		
PRESS A NUMKEY	1	Пользователю предлагается проголосовать, нажав одну из кнопок с номером.
CAST A VOTE	2	
PRESS A NUMKEY	1	Во время голосования на дисплее отображается номера кандидатов.
CANDIDATE #1 (2/3/4/5)	2	
PRESS A NUMKEY	1	Голос принят.
VOTE IS CASTED	2	
ONLINE	1	Голосование окончено.
ELECTION END	2	

Сообщение	Строка	Расшифровка сообщения
<b>Обычные выборы (с несколькими вариантами) – первый тур</b>		
CHOOSE 2/3/4 MORE	1	Пользователю предлагается проголосовать.
PRESS A NUMKEY	2	
CHOOSE 2/3/4 MORE	1	Варианты ответов для голосования.

YES / NO / ABST	2	
CHOOSE 2/3/4 MORE	1	Голос принят.
VOTE IS CASTED	2	
ONLINE	1	Голосование окончено.
ELECTION END	2	
<b>Обычные выборы (с несколькими вариантами) – следующий тур</b>		
CHOOSE 1/2/3 MORE	1	Пользователю предлагается проголосовать.
CAST A VOTE	2	
CHOOSE 1/2/3 MORE	1	При выборе одного из кандидатов на дисплее отображается его номер.
YES / NO / ABST	2	
CHOOSE 1/2/3 MORE	1	Голос принят.
VOTE IS CASTED	2	
ONLINE	1	Голосование окончено.
ELECTION END	2	



## Гарантийные условия

Компания GONSIN гарантирует отсутствие дефектов и работоспособность произведенной ею аппаратуры. Гарантийный срок на замену компонентов составляет один год.

Данная гарантия не распространяется на неисправности, вызванные вмешательством в конструкцию продуктов, несоблюдением правил эксплуатации, небрежным обращением с устройствами, несчастным случаем или любой другой причиной, вызвавшей неисправность оборудования.

В случае дефектов материалов и конструкции оборудования при нормальном обращении и соблюдении правил эксплуатации компания GONSIN заменит или восстановит приобретенные вами продукты, на которые распространяется данная гарантия. Неисправное оборудование, полученное компанией GONSIN в результате его замены, возвращается на фабрику.

Чтобы получить гарантийное обслуживание, вам необходимо связаться с локальным представителем компании GONSIN до истечения гарантийного периода и отправить неисправный продукт обратно компании GONSIN в оригинальной или эквивалентной упаковке. В случае замены или восстановления оборудования, его гарантийный срок не увеличивается.