



Safety Reminders

English

- Before installation :
- Make sure that the wattage and output of your PSU are enough to power your system's requirements.
 - Make sure that the power cord is disconnected and that the PSU switch is turned off.
 - This PSU was designed for NON-INDUSTRIAL desktop systems according to INTEL's Desktop Platform Form Factors. Usage outside of these parameters, including cryptocurrency mining, might cause overheating, malfunction, or damage to your equipment and will void your warranty.
 - DO NOT attempt to expand the connectors through adapters or other means.
 - DO NOT operate in wet or damp conditions.
 - Do NOT open the PSU casing, the unit operates with hazardous voltages, and there is no serviceable component inside.
 - Do NOT remove the warranty sticker. Damage or removal of the sticker will void your warranty.
 - Please visit ThunderX3 official website www.thunderx3.com for details on your PSU warranty policy.

Русский

- Перед установкой :
- Убедитесь, что мощность и производительность блока питания соответствуют требованиям к питанию системы.
 - Убедитесь, что силовая кабель отсоединен, а выключатель блока питания выключен.
 - Этот блок питания разработан для НЕПРОМЫШЛЕННЫХ десктопных систем в соответствии с форм-факторами десктопных платформ INTEL. Использование для систем с другими параметрами, в т.ч. для ферм по майнингу криптовалют, может привести к перегреву, неисправности или повреждению оборудования и аннулирует гарантию.
 - НЕ пытайтесь увеличить количество разъемов с помощью адаптеров или других средств.
 - НЕ эксплуатируйте в условиях высокой влажности и сырости.
 - НЕ открывайте корпус блока питания. Устройство работает под опасным напряжением, а внутри нет обслуживаемых компонентов.
 - НЕ удаляйте гарантийную наклейку. Повреждение или удаление наклейки аннулирует гарантию.
 - Дополнительную информацию о гарантийных обязательствах для блока питания см. на официальном сайте www.thunderx3.com.

Deutsch

- Vor der Installation :
- Stell sicher, dass die Wattzahl und der Output des Netzteils für das System ausreichen.
 - Versichere dich, dass das Netzkabel ausgesteckt und der PSU-Schalter ausgeschaltet ist.
 - Dieses Netzteil wurde für NICHTKOMMERZIELLE Desktop-Systeme gemäß Formfaktor der Intel-Desktop-Plattform vorgesehen. Einsatz außerhalb dieser Parameter (einschließlich Kryptowährung-Mining) kann zu Überhitzung, Fehlfunktionen sowie Beschädigungen Ihrer Ausrüstung führen, zusätzlich erlischt die Garantie.
 - Erweitere NICHT, die Anschlüsse durch Adapter oder andere Instrumente.
 - NICHT unter nassen oder feuchten Bedingungen betreiben.
 - Öffne NICHT das Netzteilgehäuse! Das Gerät arbeitet mit gefährlichen Spannungen. Teile im Inneren des Gehäuses müssen nicht gewartet werden.
 - Entferne NICHT den Garantieaufkleber. Beschädigungen oder Entfernen des Aufklebers führen zur Erlöschung der Garantie.
 - Besuche die offizielle ThunderX3 Website www.thunderx3.com für alle Details zu deiner PSU Garantie.

Español

- Antes de Instalar :
- Asegúrese que el voltaje y capacidad de su PSU son suficientes para operar los requerimientos de su sistema.
 - Asegúrese de que el cable de poder esta desconectado y que el interruptor de su PSU este en la posición de apagado.
 - Esta UFA fue diseñada para sistemas de escritorio NO INDUSTRIALES de acuerdo con los factores de forma de la plataforma de escritorio de INTEL. El uso fuera de estos parámetros, incluida la minería de criptomoneda, puede causar sobrecalentamiento, mal funcionamiento o daño a su equipo y anulará la garantía.
 - NO Intente expandir los conectores a través de adaptadores u otros dispositivos.
 - NO opere en ambientes mojados o húmedos.
 - NO abra la caja de la unidad, esta unidad opera con voltajes altos y peligrosos, no hay componentes reparables dentro de la caja.
 - NO remueva la calcomanía de garantía. Daño o remoción de la calcomanía es causa de revocación de la garantía.
 - Visite el sitio web de ThunderX3 www.thunderx3.com para detalles acerca de la garantía de su PSU.

Português

- Antes da instalação:
- Certifique-se de que a potência e a saída da sua fonte de alimentação são suficientes para alimentar os requisitos do seu sistema.
 - Certifique-se de que o cabo de alimentação está desconectado e que o interruptor da PSU está desligado.
 - Esta PSU foi projetada para sistemas de desktop NÃO INDUSTRIAIS de acordo com os Fatores de Forma da Plataforma de Desktop da INTEL. O uso fora desses parâmetros, incluindo mineração de cripto-moeda, pode causar superaquecimento, mau funcionamento ou danos ao seu equipamento e anulará sua garantia.
 - NÃO tente expandir os conectores através de adaptadores ou outros meios.
 - NÃO opere em condições úmidas.
 - NÃO abra a caixa da PSU, a unidade funciona com tensões perigosas e não há nenhum componente que possa ser reparado dentro.
 - NÃO remova o adesivo de garantia. Dano ou remoção da etiqueta anulará sua garantia.
 - Visite o site oficial da ThunderX3 em www.thunderx3.com para detalhes da política de garantia de sua PSU.

Français

- Avant l'installation :
- Assurez-vous que la puissance et la sortie de votre unité d'alimentation électrique sont suffisantes pour les exigences d'alimentation de votre système.
 - Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché et que le commutateur de l'unité d'alimentation électrique est positionné sur Arrêt.
 - Cette unité d'alimentation électrique a été conçue pour les systèmes de bureau NON-INDUSTRIELS conformément aux facteurs de forme des plateformes de bureau INTEL. Une utilisation en dehors de ces paramètres, y compris pour le minage de cryptomonnaies, peut causer une surchauffe, un dysfonctionnement ou endommager votre équipement et annulera votre garantie.
 - N'essayez PAS d'étendre les connecteurs via des adaptateurs ou d'autres moyens.
 - NE utilisez PAS dans des conditions mouillées ou humides.
 - N'ouvrez PAS le boîtier de l'unité d'alimentation électrique, l'appareil fonctionne avec des tensions dangereuses et il n'y a aucun composant réparable à l'intérieur.
 - N'enlevez PAS l'étiquette de garantie. Endommager ou enlever l'étiquette annulera votre garantie.
 - Veuillez vous rendre sur le site Web officiel d'ThunderX3 www.thunderx3.com pour plus de détails sur la politique de garantie de votre unité d'alimentation électrique.

Italiano

- Prima dell'installazione :
- Assicurarsi che il wattaggio e l'uscita della PSU siano sufficienti per garantire i requisiti di alimentazione del sistema.
 - Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato e che l'interruttore della PSU sia impostato sullo spegnimento.
 - Questa PSU è stata progettata per sistemi desktop NON INDUSTRIALI in conformità con Desktop Platform Form Factors INTEL. L'utilizzo al di fuori di questi parametri, compreso il mining di cripto valute, può provocare il surriscaldamento, guasti o danni all'attrezzatura e annullerà la garanzia.
 - NON tentare di espandere i connettori utilizzando adattatori o altri mezzi.
 - NON utilizzare in presenza di acqua o umidità.
 - NON aprire la copertura della PSU, l'unità funziona utilizzando tensioni pericolose e al suo interno non ci sono parti riparabili.
 - NON rimuovere l'adesivo della garanzia. Danni all'adesivo, o la sua rimozione, annulleranno la garanzia.
 - Visitare il sito ufficiale ThunderX3, all'indirizzo www.thunderx3.com, per i dettagli sulla garanzia della PSU.

Polski

- Przed montażem:
- Upewnij się, że moc w watach i parametry wyjścia zasilacza są wystarczające dla wymagania systemu.
 - Upewnij się, czy przewód zasilania jest odłączony a przelącznik zasilacza jest wyłączony.
 - Niniejszy zasilacz został zaprojektowany do NIEPRZEMYSŁOWYCH systemów biurkowych według wskaźników formularza platform biurkowych INTEL. Zastosowanie poza tymi parametrami, w tym do kopania kryptowalut, może spowodować przegrzanie, usterkę lub uszkodzenie wyposażenia i spowoduje unieważnienie gwarancji.
 - NIE należy próbować rozszerzać złączy za pomocą adapterów lub innych środków.
 - NIE WOLNO pracować w warunkach mokrych lub wilgotnych.
 - NIE WOLNO otwierać obudowy zasilacza, urządzenie pracuje z niebezpiecznymi napięciami i wewnątrz nie ma elementów podlegających serwisowaniu.
 - NIE WOLNO usuwać nalepek gwarancyjnej. Uszkodzenie lub usunięcie nalepki spowoduje utratę gwarancji.
 - Odwiedź oficjalny portal ThunderX3 pod adresem www.thunderx3.com celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących polityki gwarancyjnej zasilacza.

繁體中文

- 安裝須知：
- 安裝前請確認您的電源輸出功率可以符合系統需求。
 - 安裝前請確認電源線必須拔起，開關必須關閉。
 - 本電源遵循英特爾電源設計規範僅供桌上型個人電腦使用，不可用於工業電腦、虛擬貨幣挖礦系統，以及任何超出英特爾電源設計規範之用途。若不當使用會造成系統或電源的損壞且失去產品保固。
 - 請不要在潮濕的環境使用。
 - 請勿更換或分接更多接頭或變換接頭使用。
 - 請勿在潮濕的環境使用。
 - 內有危險高電壓且內無可替換用的零件，請勿打開電源外殼。
 - 請勿撕毀或造成保固貼紙破壞，保固貼紙無法辨識會使保固失效。
 - 請造訪ThunderX3官方網站www.thunderx3.com以取得更多的保固資訊。

简体中文

- 安裝須知：
- 安裝前請確認您的電源輸出功率可以符合系統需求。
 - 安裝前請確認電源線必須拔起，開關必須關閉。
 - 本電源遵循英特爾電源設計規範僅供台式機電腦使用，不可用於工業電腦、虛擬幣挖礦系統，以及任何超出英特爾電源設計規範之用途。若不當使用會造成系統或電源的損壞且失去產品保固。
 - 請不要在潮濕的環境使用。
 - 請勿更換或分接更多接頭或變換接頭使用。
 - 請勿在潮濕的環境使用。
 - 內有危險高電壓且內無可替換用的零件，請勿打開電源外殼。
 - 請勿撕毀或造成保固貼紙破壞，保固貼紙無法辨識會使保固失效。
 - 請造訪ThunderX3官方網站www.thunderx3.com以取得更多的保固資訊。

日本語

- 取付前に：
- PSUのワット数と出力が、システム要件を満たすのに十分であることを確認してください。
 - 電源コードが抜かれ、PSUスイッチがオフになっていることを確認してください。
 - このPSUは、Intelのデスクトッププラットフォームフォームファクターに基づいて、非工業用デスクトップシステム向けに設計されています。暗号排除マイニングを含めて、これらのパラメーターを超えて使用すると、過熱、誤動作、装置の損傷が発生し、保証が無効になります。
 - コネクターをアダプターまたは他の手段で拡張しないでください。
 - 濡れたり湿った条件下では使用しないでください。
 - PSUケースを開けないでください。装置は危険な電圧で動作し、内部には保守可能なコンポーネントはありません。
 - 保証ステッカーを取り外さないでください。ステッカーの損傷または取り外しは保証の対象外になります。
 - PSU保証ポリシーの詳細については、ThunderX3の公式ウェブサイト(www.thunderx3.com)をご覧ください。

Türkçe

- Kurulumdan önce:
- PSU'nuzun vat gücünü ve çıkışının sisteminizin gerektirdiği gücü sağlamak için yeterli olduğundan emin olun.
 - Güç kablosunun ayrıldığından ve PSU şalterinin kapatıldığından emin olun.
 - Bu PSU, INTEL'in Masaüstü Platform Form Faktörleri uyarınca ENDÜSTRİYEL OLMAYAN masaüstü sistemleri için tasarlanmıştır. Kripto para madenciliği de dâhil olmak üzere bu parametrelerin dışında kullanmak ekipmanınızda aşırı ısınmaya, arızaya veya hasara neden olabilir ve garantinizi geçersiz kılar.
 - Konnektörleri adaptörler ile veya başka yollarla genişletmeye ÇALIŞMAYIN.
 - Islak veya nemli koşullarda ÇALIŞTIRMAYIN.
 - Islak veya nemli koşullarda ÇALIŞTIRMAYIN.
 - PSU kasasını AÇMAYIN, ünite tehlikeli düzeyde voltajla çalışır ve içerisinde servisi yapılabilecek bileşen yoktur.
 - Garanti etiketini SÖKMEYİN. Etiketle zarar verilmesi veya sökülmesi, garantinizi geçersiz kılacaktır.
 - Lütfen PSU garanti politizenin ile ilgili ayrıntılı bilgi için ThunderX3 resmi internet sitesi, www.thunderx3.com adresini ziyaret edin.



Safety Reminders

Қазақ тілі

- Орнартар алдында :
- Қуат көзінің қуаты мен өнімділігі жүйенің қуат талаптарына сәйкес келетініне қаз жеткізіңіз.
 - Қуат сымның ажыратылғанына және қуат беру ауыстырып-қосқышының өшірілгеніне қаз жеткізіңіз.
 - Бул қуаттау блогы INTEL үстелдік тұтырының форм-факторларымен сәйкес үстелдік ӨНЕРКӘСІПТІК ЕМЕС жүйелерге арналып ойластырылған. Басқа параметрлермен, соның ішінде криптовалюталардың майингі жөніндегі фермдер үшін де пайдаланылғанда, жабдықтың барынша қызыл көтуіне, ақаулануына немесе бұйнуіне апаратыд және де келіпдікті болдырмайды.
 - Адаптерлерді немесе басқа құралдарды пайдаланып қосқыштардың санын көбейтуге болмайды.
 - Жоғары ылғалдылық пен дымқылдық жағдайында жұмыс істемеңіз.
 - Қуат корпусын ашынаыз. Құрылғы қауіпті кернеу астында жұмыс істейді, ал ішіндегі қызмет көрсетілетін құрамдас бөліктер жоқ.
 - Келіпдік талонның алып тастамаңыз. Жапсырманың ақымдануы немесе альпның тасталуы келіпдікті жарамсыз етеді.
 - Электрмен жабдықтау келіпдігі туралы қосымша ақпарат алу үшін ресми веб-сайты қараңыз www.thunderx3.com.

Українська

- Підготовка блоку живлення до роботи :
- Переконайтеся, що потужність вашого блоку живлення відповідає вимогам вашої системи та її буде достатньо для повноцінної роботи.
 - Переконайтеся в тому, що кабель живлення від'єднано та перемикач живлення вимкнено.
 - Блок живлення не придатний для використання в промислових/виробничих системах, та має категорію NON-INDUSTRIAL. Блок живлення призначений для настільних систем, а саме категорії форм фактор Desktop INTEL. Використання блоку живлення з порушенням значених обмежень по застосуванню, включачи видобуток криптовалют, може стати причиною надмірного підвищення температури, що стане причиною збоїв або пошкодження вашого обладнання, і призведе до втрати гарантії.
 - Забороняється застосовувати додаткові адаптери, кабелі та з'єднувачні пристрої, які не є оригінальними та не входять в комплектацію блока живлення.
 - уникайте використання та зберігання блоку живлення в вологих умовах або у вологих приміщеннях.
 - категорично забороняється відкривати корпус блока живлення, так як пристрій працює із небезпечною напругою та немає необхідності здійснювати керування роботою блоку живлення за допомогою компонентів, що знаходяться всередині пристрою.
 - слідуйте за тим, щоб гарантійна пломба не була пошкоджена, не знімайте її самостійно. Пошкоджена або відсутня наклейка (гарантійна пломба) позбавляє права на гарантійне обслуговування блоку живлення і його ремонт.
 - Детальна інформація стосовно технічних характеристик та умов гарантійного обслуговування на офіційному веб-сайті виробника ThunderX3 www.thunderx3.com.


تہذیر علی

- قبل التركيب :
- تأكد من كفاية مقدار الواطة وخرج وحدة ايداد الطاقة لتلبية متطلبات النظام الذي تستخدم.
 - تأكد من فصل كابل الطاقة وفصل مفتاح تشغيل وحدة ايداد الطاقة على وضع الارقام.
 - منبهت وحدة ايداد الطاقة هذه للأجهزة المكتبية المصممة خصيصا لحواسيب المكتبية فقط وليس لأجهزة تصغيرية من هواتف الجبل المكتبية من INTEL. إذ يؤدي الاستخدام خارج هذه المواصفات إلى ارتفاع حرارة المكونات الإلكترونية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى تلف المكونات الإلكترونية، مما قد يؤدي إلى تلف المكونات الإلكترونية.
 - لا تحاول إطالة التوصيلات عبر هوائيات أو أي وسائل أخرى.
 - تجنب التشغيل في بيئة ممتلئة أو رطبة.
 - لا تشحن كابلية وحدة ايداد الطاقة، فالوحدة تعمل بجهود عالية خطيرة، ولا توجد بداخلها أي مكونات قابلة للتصليان.
 - لا تشحن بطارية الجهاز، سببها تلف البطارية أو ارتفاع الذي ابطان الجهاز.
 - الرجاء زيارة الموقع الرسمي لشركة ThunderX3 www.thunderx3.com للرجاء زيارة الموقع الرسمي لشركة ThunderX3 www.thunderx3.com للحصول على تفاصيل حول سياسات ضمان وحدة ايداد الطاقة التابعة لكم.



WWW.THUNDERX3.COM

User's Manual



THUNDERX3



**Руководство по эксплуатации.
Блок питания Aegoso® для персонального компьютера.
Серия PLEXUS.**



Общая информация о продукте

Блоки питания ThunderX3 предназначены для сборки персонального компьютера, а также для апгрейда, и обеспечивают совместимость с компонентами ПК. Продукт отвечает требованиям, которые свойственны качественным блокам питания и является отличным выбором для систем, которым необходимо постоянное надежное питание при низком уровне шума.

Инструкция по мерам безопасности

- Этот блок питания содержит компоненты под опасной высоким напряжением; пожалуйста, не разбирайте блок питания ни при каких обстоятельствах. Если корпус блока питания вскрыт, гарантия перестает быть действительной.
- Пожалуйста, используйте блок питания в безопасной и сухой окружающей среде.
- Пожалуйста, не вставляйте ничего в вентиляционные отверстия и в любые другие открытые части блока питания. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы во время использования БП.
- Кабель питания, который включен в упаковку с блоком питания, был тщательно проверен фабрикой на предмет дефектов и соответствия качеству, поэтому используйте только этот кабель с Вашим блоком питания. Кабель питания другого производителя может оказаться несовместимым с блоком питания и вероятно может нанести ущерб вашему компьютеру и блоку питания.
- Этот продукт предназначен для использования только в помещении (не на улице).
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Поиск неисправностей

- Отсутствует питание. Вентилятор не включается. Пожалуйста, проверьте:
 - Прочно ли подсоединен кабель питания к блоку питания?
 - Работает ли настенная розетка, удлинитель или источник бесперебойного питания, к которым подключен блок питания, установлен ли на устройствах переключатель в положении "ВКЛ" / "ON"?
 - Подключен ли разъем 20+4 pin к материнской плате полностью и прочно?
- Вентилятор начал вращаться и затем остановился. Система зависает без дальнейшей загрузки. Пожалуйста, проверьте:
 - Прочно ли соединены периферийные коннекторы блока питания с устройствами, такими как главный жесткий диск, CD ROM, прочими устройствами?
 - Если разъемы были непреднамеренно подключены «наоборот», неправильно, отключите блок питания от источника питания, соедините коннекторы с устройствами правильно, подождите 30 секунд перед тем, как включить блок питания в сеть, и попробуйте еще раз.

ВНИМАНИЕ: если блок питания все еще не способен включиться после вышеуказанных инструкций, пожалуйста, отправьте письмо на электронную почту sales@thunderx3.com для получения технической поддержки или свяжитесь с продавцом или местным дистрибутором для получения послепродажного обслуживания.

Гарантийные условия и положения

- Проверьте наклейку с серийным номером на Вашем блоке питания, чтобы узнать дату производства блока питания. Гарантия действительна, если наклейка отсутствует или повреждена.
- Дефекты компонентов продукта или повреждения, возникшие в результате производственного брака, покрываются гарантией. Ниже перечислены дефекты или повреждения, которые *будут* устраниены или заменены в рамках гарантии ThunderX3.
 - Использование блока питания в соответствии с инструкциями, указанными в данном руководстве по эксплуатации, без неправильного использования, злоупотребления и без прочих неуместных действий.
 - Повреждения не вызваны природными катаклизмами (гроза, огонь, землетрясение, наводнение, соль, ветер, насекомые, животные, и прочие.)
 - Продукт не разобран, не изменен или не отремонтирован. Компоненты не разобраны или не заменены.
 - Гарантийная наклейка/этикетка не снята или не повреждена. Ущерб или повреждения, возникшие по причинам, отличным от вышеперечисленных, не покрываются гарантией.
- В рамках данной гарантии максимальная ответственность ThunderX3 ограничена текущей рыночной стоимостью продукта (амортизационная стоимость, не включающая стоимость доставки, обработки и прочих расходов). ThunderX3 не несет ответственность за прочие повреждения и убытки, связанные с использованием данного продукта.
- В рамках данной гарантии ThunderX3 обзавелся правом произвести ремонт или заменить свой бракованный продукт. Ни при каких обстоятельствах ThunderX3 не несет ответственность за ущерб в связи с продажей, покупкой или пользования, включая, но не ограничиваясь потерей данных, бизнеса, прибыли, утраты пользования данным продуктом или случайным или последовательным ущербом, как непредвиденным, так и в связи с нарушением гарантии, контракта или небрежностью, даже если ThunderX3 было сообщено о возможности такого ущерба.
- Гарантия дается только оригинальному покупателю у авторизованных дистрибуторов и продавцов ThunderX3 и не передается другому лицу.
- Вы должны предъявить чек о покупке или инвойс / четко видимый датой покупки для определения действительности гарантии.

Дополнительная информация и контакты

Производитель: Дунгуань Санр Электроник
Технологии Ко., Лтд.
4-е Шоссе, Промзона Сы Цунь Хай-Тэк, Тан Ся,
Дунгуань, пров. Гуандун, Китайская Народная
Республика.
Сделано в Китае.

Если проблема возникает в течение гарантийного периода, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или с авторизованным дистрибутором продукции ThunderX3 или оставьте информацию на официальном сайте ThunderX3 : <http://www.thunderx3.com>
Пожалуйста, имейте в виду: (i) Вы должны предъявить доказательство покупки данного продукта с помощью чека (датой); (ii) Вы будете нести расходы за отправку продукта к авторизованному дистрибутору ThunderX3. Авторизованные дистрибуторы ThunderX3 будут нести расходы за отправку продукта к Вам обратно после завершения гарантийного обслуживания. (iii) Перед отправкой продукта вы должны получить от ThunderX3 номер RMA (Return Merchandise Authorization / разрешение на возврат товара), присвоенный вашему случаю. Обновленная информация о гарантии будет размещена на официальном сайте ThunderX3.
Пожалуйста, посетите веб-сайт <http://www.thunderx3.com> для получения самых последних новостей.

Расшифровка даты производства устройства

На торце устройства нанесена наклейка с его серийным номером, по первым четырем цифрам которого можно определить месяц и год производства. Первые 2 цифры означают год, третья и четвертая цифры – месяц. Например, если первые 4 цифры серийного номера – 1412, то устройство произведено в декабре 2014 года.

Спецификация продукта.

Входные и выходные напряжения		PLEXUS 600	PLEXUS 700	PLEXUS 800	PLEXUS 1000
Входное напряжение / Частота		100V-240V 50-60Hz			
		12A	12A	12A	15A
Выходное напряжение	+3.3V	20A	20A	20A	20A
	+5V	17A	20A	20A	20A
	+12V	49A	58A	64A	80A
	-12V	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A
	+5Vsb	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A
Максимальная сила тока на выходе	Суммарная мощность по линиям +3.3V и +5V	100 Вт	100 Вт	100 Вт	100 Вт
	Суммарная мощность по линии +12V	588 Вт	696 Вт	768 Вт	1000 Вт
	Суммарная мощность	600 Вт	700 Вт	800 Вт	1000 Вт

Гүч Kaynakları Kullanım Kılavuzu



Model: Tüm modeller.

Ürün Açıklaması ve Kullanım Alanları:

Bir PC Güç kaynağı prizden aldığı alternatif akımı (AC) doğru akıma (DC) dönüştüren, 230V veya 115V şebeke gerilimini bilgisayar bileşenlerinin ihtiyaç duyduğu seviyeye düşüren ve birden fazla gerilim kanalı sunan bir elektronik cihazdır. ThunderX3 güç kaynağına 12V, 5V ve 3.3V gerilimi kanallarından en fazla etiket değeri kadar akım verir. ATX destekli tüm ev ve ofis tipi PC'lerde (kişisel bilgisayar) kullanım için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler:

- 1 x 20+4 pin güç çıkışları
- 1 x 4+4Pin veya 1 x 8Pin 12V ATX güç girişi (Opsiyonel)
- 4-pin güç çıkışları (IDE HDD/DVD)
- SATA güç çıkışı

Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar ve Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Güç kaynağı çalışırken lütfen güç girişini direkt çıkarmayınız. Aksi takdirde içerisindeki parçalar zarar görebilir.
- Güç kaynağını aşırı nemli yerlerde saklamayınız ve bu tip yerlerde çalıştırmayınız.
- Güç kaynağının kapağı kesinlikle açılmamalıdır.
- Tozu ve nemli ortamlarda kullanılmaktan sakınız.
- Üzerine sıvı vb. sıçratmayınız.
- Ürünün üzerine fazla baskı uygulamayınız ve darbelerden sakınız.
- ThunderX3 bu kılavuzun yayınlandığı tarihten sonra üzerinde değişiklik yapma hakkına saktı tutar. Ürün ile ilgili en güncel kılavuz ve teknik detaylar için www.akortek.com sitesini ziyaret ediniz.

Bakım ve Basit Onarımın Uygulanması Gereken Kurallar:

- ThunderX3 ürünleri kullanıcı tarafından tamir edilebilecek herhangi bir parça içermez.
- ThunderX3 Güç Kaynaklarının bakım ve onarımlarının mutlaka yetkili teknik servislerce yapılması gereklidir.

Montaj:

- Eski güç kaynağınızın elektrik bağlantılarını çıkarın.
- Kasa kılavuzunuzu uygun şekilde kasa kapağını sökün.
- Anakartınızın tüm güç kablolarını sökün ve kasa fanı, HDD ve optik sürücü gibi çevresel bileşenlerden güç bağlantılarını çıkarın.
- Eski güç kaynağınızı kasanızdan çıkarın ve yeni ThunderX3 güç kaynağınızı takın.
- Anakart ve diğer cihazlara güç bağlantılarını yapın.
- Kasanızın kapağını kapatın.
- Elektrik bağlantılarını yapın ve sisteminizi açın.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksesuarlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.

İnsan Sağlığı Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler :

- Isık etle kullanmayınız.
- Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

Ürünün Doğru Bir Şekilde Bertarafı:

Bu ürün, geri dönüştürülebilir, tekrar kullanılabilir malzeme ve parçalardan üretilmiştir. Bu sebepten dolayı artık kullanılmayacak durumda gelişinde; normal ev çöplüğüne atılmamak, diğer ürünlerin toplanması için kullanılan bir toplama noktasına verilmelidir. Bu durum; ürün üzerinde, kullanım kılavuzunda veya ambalajda bulunanan ♻️ sembolü ile belirtilir. Bu toplama yerlerini, lütfen bulunduğunuz yöredeki yerel yönetime sorunuz. Eski cihazdan geri kazanıma vererek, çevre korusamıza önemli bir katkıda bulunursunuz.

██████████ AEEE yönetmeliğine uygundur.

Tüketiciye Sağlanan Seçimlik Hakkı:

- Bir ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
- a) Satılan ürünü geri vermeye hazır olduğunu bildiren sözleşmeden dönme,
 - b) Satılan ürünü alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) İmkân varsa, satılan ürünün ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Değiştirilen Malın Garantî Süresi:

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Şikayet ve İtiraz:

Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını ilgili Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine yapabilir.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

ThunderX3 güç kaynağını kullanmadığımız zamanlarda ürünün arkasındaki güç açma/kapama tuşu ile enerjisini kesiniz.

Ürünün Kullanım Ömrü:

13/06/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ekinde yer alan listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity):

Aerocool Advanced Technologies Corp., bu beyanname ile sorumluluğunda olan Güç Kaynaklarının aşağıda beyan edilen direktiflerin diğer ilgili gereklilikleri olan asil gerekliliklere uygunluk sağladığını;

EMC Direktifi 2014/30/EU
LVD Direktifi 2014/35/EU



Beyan eder,

Detaylı dokümantasyonlar için www.akortek.com ve www.thunderx3.com sitelerindeki yer alan ürün kataloglarında yer alan ürüne ait tanıtlım sayfasında yer alan linkleri takip ediniz.

Входные и выходные напряжения

Модель		PLEXUS 600	PLEXUS 700	PLEXUS 800	PLEXUS 1000	
Количество кабелей	Кабель 20+4pin (500мм)	1	1	1	1	
	Кабель 12V 4+4pin (550мм)	1	1	1	1	
	Кабель SATA (550мм)+SATA(150мм)	2	2	0	0	
	Кабель SATA (350мм)+PATA(150мм)+PATA(150мм)	2	2	2	0	
	Кабель SATA (550мм)+SATA(150мм)+SATA(150мм)	0	0	2	0	
	Кабель SATA (550мм)+SATA(150мм)+SATA(150мм)+SATA(150мм)	0	0	0	2	
	Кабель SATA (350мм)+PATA(150мм)+PATA(150мм)+PATA(150мм)	0	0	0	2	
Количество коннекторов	Кабель PCIe 6+2P (500мм)	2	2	2	0	
	Кабель PCIe 6+2P (500мм) + PCIe 6+2P (150мм)	1	1	1	3	
Модель		20+4pin	12V 4+4pin	PCI-e 6+2pin	SATA	PATA
	PLEXUS 600	1	1	4	6	4
	PLEXUS 700	1	1	4	6	4
	PLEXUS 800	1	1	4	8	4
	PLEXUS 1000	1	1	6	10	6

Изображения продукта.



Инструкция по установке.

1. Перед установкой, пожалуйста, убедитесь, что кабель питания отсоединен от блока питания, и переключатель на блоке питания установлен в положении "OFF".
2. Установите блок питания внутри корпуса.
3. Подключите коннектор 20+4pin к материнской плате.
4. Подключите коннектор 12V 4pin или 8pin (для дополнительной мощности) к материнской плате для питания процессора.
5. Подключите коннектор PCIe 6pin или 8pin к видео-карточке.
6. Подключите коннекторы SATA/PATA/FDD к жестким дискам, оптическим приводам, флоппи-дискам, и корпусным вентиляторам.

Firma Adres ve Telefon Bilgileri:

İthalatçı Firma ve Merkez Teknik Servis: Akortek Bilgişim San. Ve Diş. Tic. Ltd. Şti. Sıvat Yolu Sakız Sokak No:4/2 Sancaktepe / İstanbul / TÜRKİYE Telefon: 0850 207 10 36 Fax: 0212 210 9760 www.akortek.com / info@akortek.com	Yurtdışı Üretici Firma Bilgileri: Aerocool Advanced Technologies Corp. 3F-6., No.79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.) Tel : +886 2 86981088 Ext:31	En güncel teknik servis istasyonlarımızın listesi için www.akortek.com internet sitemizi ziyaret edebilir, destek@akortek.com adresine elektronik posta atabilir veya 0850 207 10 36 numaralı Akortek çağrı merkezini arayabilirsiniz.
--	---	---

Garanti Belgesi

Bu belge 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın:
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arzayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildiren sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
8. Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
9. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını ilgili Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir. Verilen garanti aşağıda belirtilen durumlarda geçersizdir:
 - Kullanım hatalarından ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından oluşan,
 - Hatalı elektrik tesisatı kullanılması veya gereken voltaj dışında elektrik tesisatı ile kullanımdan oluşan,
 - Ev tipi cihazların profesyonel, toplu kullanıma yönelik kullanılmaları sonucu oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamında değildir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA Unvan: Akortek Bilgişim San. ve Diş. Tic. Ltd. Şti. Adres: Sıvat Yolu Sakız Sokak No:4/2 Sancaktepe / İstanbul / TÜRKİYE Tel: 0850 207 10 36 URL: www.akortek.com	FİRMA YETKİLİLİSİNİN İmza ve Kaşesi: 	MALIN Cinsi/Markası : Bilgisayar Güç Kaynağı / ThunderX3 Azami Tamir Süresi : 20 iş günü Garanti Süresi : 2 yıl
--	---	--

SATICI FİRMANIN Unvanı: Adresi: Tel-Fax: Fatura Tarih ve No: Tarih – İmza – Kaşesi:
--